

料理レシピ編

家庭用スチームオーブンレンジ **™ NE-BS600**

COOK BOOK



こんがりミートローフ (P.95)

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンス事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 © Panasonic Corporation 2013

F0016-1Y00 F0313-0 Printed in China

Panasonic[®]

もっと手軽に、もっとおいしく

レンジ 使いこなし術

取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ **™ NE-BS600**



- ●「スチームあたため」で、ごはんもふっくら
- ●肉や魚もこんがり「両面グリル」
- ●少量加熱も無駄を抑えて時短「エリア加熱」



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- ■保証とアフターサービスは、56ページをご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

下ごしらえも調理も…(

毎日の使いかた

飲み物 **/** ²

牛乳やコー

-などを

●「2 飲み物」

自動メニュー/時間

まわして

選ぶ

自動メ ●自動メニューの基本的な使いかた

調理する

●「9 ゆで根菜」●「8 ゆで葉果菜」 킂

32

野菜をゆでる

「3 スチー -ム解凍」

30

肉や魚を解凍する



中華まんをフワッとしっとり

28 ● 「6 中華まんあたため」

フライや天ぷらをカリッと

「フライあたため」



42 ● 「両面グリル」 **両面を焼く** 42 ●「両面グリル」(上面グリル) 上面だけを焼く IJ ルで焼く

目分で時間などを合わせて



●本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

スチームオーブンレンジで

こんなことが

できます

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB限定のサービスです。



あ た あたためを使い分けよう ごはんやおかずを める

・スピーディ ●あたためるときの ●お好み温度に しかたは異なります。4℃以下の設定の

26 24



●予熱なしで ・スチー

ムを使って発酵させる





「300Wスチーム」「800~150W」出力を使い分けよう

ンジで加熱する

強火と弱火を組み合わせて

「M」表示モード(店頭用モード): 表示部に「M」と表示されているときは調理できません→ P.14

【解除方法】

①「レンジ」ボタンを押す。 ②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。 ③「取消」ボタンを4回押す。

もくじ

自動

自動調理メニュー

覧

1

21

ジ

■料理レシピ編は、裏表紙から ご覧ください。

ページ

20

21

22 30 32

34

36

38

42 44

準備と確認

	安全上のご注意
1	使用上のお願い
1	付属品・別売品
1	各部の名前
1	●ブザー音を消したいときは
1	使える容器・使えない容器
1	使いこなしのポイント
	●準備するとき(給水タンクに水を入れる)

●加熱後は(お好みで追加加熱)

加熱のしくみ

毎日の使いかた

	15 1 5
	自動で加熱する
	自動調理メニュー 一覧
	●エリア加熱
	あたためる
ľ	解凍する
	ゆでる
	自動メニューで調理する
	手動で加熱する
	レンジで加熱する
	オーブンで調理する
ľ	グリルで焼く
	■動加熱するときの目安時間

お手入れ

4	使うたび&汚れてきたら
	お手入れする
4	自動でお手入れする

困ったとき


うまく仕上がらない	50
よくあるお問い合わせ	53
故障かな?	54
呆証とアフターサービス	56
▶お客様ご相談窓口のご案内	
仕様	58


安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。













実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

危険

自分で絶対に修理・分解・改造を しない

感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は


お買い上げの販売店にご相談ください。



- 吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、

高圧部があり、感雷や けがのおそれがあります

指を入れない



異物が本体に入ったら

まず電源プラグを抜いて

お買い上げの販売店にご相談ください。

設置するとき



吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・ 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れして ください。



燃えやすい物や火気の近くでは 使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、 カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災 の原因になります



スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは**→** P.12
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 → P.10を必ずお読みください。

自動での加熱時、事故を防ぐために



食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる 突然の飛び散りでやけどのおそれがあります


レンジ(電波)の加熱時は



食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない
- ●少量や指定分量*1以外の食品
- 100g未満の食品
- (45℃以上に設定してあたためるとき)
- ふた、およびふた付きの容器での加熱*2
 - ※1 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。
 - ※2 自動メニューの「11 茶わん蒸し」は除く。



食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)



飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、「2飲み物」ボタンで杯数を合わせて 加熱する。 → P.28
- お酒をあたためるときは、 「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。






↑ 油脂の多い食品・液体※や、 粒入りスープを加熱するときは 以下の方法で加熱する


> 加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

●ラップをして、「レンジ |ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱する。

※バター・生クリーム・オリーブオイルなど



加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります




加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



安全上のご注意(必ずお守りください


レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂による飛び散りや、衝撃による庫内底面の 割れなどでけが、やけどのおそれがあります

卵は必ず割りほぐす

破裂による飛び散りや、衝撃による庫内底面の 割れなどでけが、やけどの おそれがあります




破裂による飛び散りや、衝撃による庫内底面の 割れなどでけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

> 破裂による飛び散りや、衝撃による庫内底面の 割れなどでけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは



(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損による感電、ショートして火災などの 原因になります

修理は販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

感電や、ショートによる発火のおそれが あります



電源は、延長コードを含め、 定格15A以上・交流100Vの コンセントを必ず単独で使う

異常発熱による火災の原因になります



電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。


電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります


長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

次の点もご注意ください



やけど、感電、けがのおそれがあります



やけど、感電、けがのおそれがあります



電子レンジが転倒、落下し、けがの おそれがあります



ベビーフードや介護食を あたためるときは、 加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります

異常・故障時には

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

設置について

転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 ⇒ P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

次ページへつづく

安全上のご注意(必ずお守りください

注意

設置について(つづき)



本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



で使用前に確認する



調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



レンジ(電波)を使う加熱では、 庫内に食品などが入っていない 状態で、動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが あります

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。



庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は



↑レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの 割れによるけがのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、オーブンや発酵 上面グリル以外では使わない。



付属の角皿は、オーブン/発酵、 上面グリル以外では使わない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

ドアは

物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります

開閉時は指のはさみ込みに注意する

けがのおそれがあります

調理時、調理後は



↑ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして鎮火を待ってください。
- ① 「取消 |ボタンを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



セラミックカバーの上に物を 置かない

容器などの溶けや変形の 原因になります



セラミックカバーや庫内底面に、 衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したら

そのまま使用せず、必ず

お買い上げの販売店へご相談ください。



ヒーターやスチームを使う 調理中、調理後は、 高温部(本体・ドア・庫内など) に素手で触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿 セラミックカバーは高温になります。



「両面グリル」ボタンの2秒押し (上面グリル)でトーストを焼くときは 設定時間を控えめにし、様子を 見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれが あります



次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を 急冷するとき



付属の角皿に、湯を張る 調理では、次の場合に角皿の 扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- ●角皿に湯を張るとき
- ●角皿を庫内に入れるとき
- ●角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

お弁当をあたためるときは



直接[1 あたため]ボタンを 押してあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

●「レンジ |ボタンの600Wで様子を見ながら 加熱する。 → P.44



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。 ● 湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける):

生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

付属品について

■付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。

メは使えません。 ●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。(安全 Lのご注意 > P.8) 加熱方法 両面グリル 上面グリル オーブン/発酵 レンジ O 角皿 X X \bigcirc

お料理するときは

グリル皿

- ■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって 異なります。特に冷蔵庫内のパーシャルやチルドで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がることがあります。

グリル皿:食品の置きかた

●全面加熱時

中央部分が特によく焼ける範囲です。 食品は周囲の溝にかからないように、 なるべく中央に置いてください。



●手前側加熱時(エリア加熱)

グリル皿の中央より手前側に食品を置いてください。 各レシピページのイラストを参照して食品を置いてください。



●グリル皿に前後はありません。

レンジ使用調理では

■缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。

スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、湯がたまることがあります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレー(⇒ P.12)にも水がたまります。毎回捨ててください。
- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

ヒーター調理後は

■必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。 角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため必ずミトン2枚を使い、落とさないよう両手で出し入れしてください。

調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。(さびの原因になります) この製品は、スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、スチームを使っていないときにも、 調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。冷めてから、そのつどふきんなどで、ふき取ってください。

付属品•別売品

⚠ 注意



付

属

品

別

売

品

レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります ●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。

グリル皿 1枚

自動メニューの

食品の置きかたは

をご確認ください。

必ず各メニューページ



角皿 1枚

品番: A060T-1M60

●熱変形防止のため平らではありません。



電波を使う レンジ加熱調理では、

火花が出るため使えません。

●角皿、グリル皿の使いかたについて(➡ P.10)

セラミックカバー 1枚 品番: A443S-1R90 品番: A6003-1J20



転倒防止金具C

(電子レンジと木製壁面とを固定する金具)

品番: A195A-1K20


希望小売価格: 1,050円(税込み)

●地震対策としてもお使いください。



●設置イメージ





ミトン2枚

品番: A060M-1R50

希望小売価格: 1,575円(税込み)



クエン酸(40g×2袋)

品番: SAN-80

希望小売価格: 294円(税込み)

●食品添加物につき、

食品衛生上無害です。

希望小売価格は2013年3月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前





クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける トレーです。

■取り付け/取り外しかた

※ アース端子がないとき、

アース線の長さが足りないときは、


お買い上げの販売店にご相談ください。



水がたまっている場合がありますので、 気を付けて外してください。また、取り付け時には奥までしっかりと 押し込んでください。


給水タンク

スチーム使用メニュー調理時、給水ふたを開け、 「満水」まで水を入れてセットします。 ➡ P.18



●ふたは外せます。ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向から開けてください。

■取り付け/取り外しかた



- ●ふたと給水ふたが確実に閉まっている ことを確認してください。
- ●タンクを水平に持ち、奥に当たるまで 差し込みます。

水受皿・セラミックカバー


●本体庫内奥面·側面は

フッ素加工をしています。

スチーム調理時に、底面に内蔵したヒーターで スチームを発生させます。

セラミックカバー

- ■水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止の カバーです。
- ■スチームを使うメニュー以外でも常に下記イラストの 状態でお使いください。




- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ■取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらせるように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)

イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

12 次ページへつづく 13

各部の名前(操作部)



ドアパネル



自動メニュー/時間



ダイヤルをまわして 「自動メニュー 5~22」「お手入れ 23~26」を選びます。

表示部にメニュー番号が表示されます。

また、19~22でヘルシーコースを選ぶ場合は「ヘルシー」ボタンでも選べます。

● 手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「両面グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。(「O」表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2~15分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。

自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。(表示部に「0」と表示します)


お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

■ブザー音を消したいときは

操作音と終了音などが消せます。

(終了音などには、取り出し忘れ防止ブザー音、予熱完了ブザー音などが含まれます)



2秒間押す。(3回くり返す)

2秒間押すごとにピッと鳴ります。

- ●「OFF」表示され、3秒後、「O」表示に戻ります。
- ●ブザー音を鳴らすときは、消したいときと同じ操作を行います。

ブザー音を消すと

- ●ブザー音を消しているときは、トーストの裏返し(**→** P.64)や予熱完了ブザーも鳴りません。
- ●予熱時間は各メニューを参考に予熱完了の表示をご確認ください。

使える容器・使えない容器

加熱の種類

使える容器

企警告

● 直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「8 ゆで葉果菜」、 「9 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります





(300Wスチームは) レンジとスチーム

陶器、磁器、耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。●金銀模様の器(火花が出る)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。




耐熱140℃以上の)プラスチック、ラップ、 シリコン容器



- ●ただし、次の物は使えません。 ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
 - ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

両面グリル



レンジ+ヒーター加熱



陶器、磁器、耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。●金銀模様の器(火花が出る)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

オーブン/発酵、上面グリル



ヒーター加熱

(発酵はヒーターとスチーム ` 上面グリルは上ヒーターのみ,



陶器、磁器、耐熱ガラス



金属容器、アルミホイル、 金ぐし、シリコン容器*



●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。



- 取っ手が樹脂の物は溶けるため 使えません。
- ※シリコン容器は、オーブン/発酵のみで使えます。 容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。上面グリルでは使えません。

使えない容器



金属容器、アルミホイル、金ぐし



- ●付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。
- → 安全上のご注意 P.8



耐熱140℃未満の プラスチック





ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。



オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ



金属容器、アルミホイル、金ぐし、 シリコン容器

- ●付属の角皿、金あみや 金属製の焦げ目付け皿 なども使えません。
- ➡ 安全上のご注意 P.8





オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ





漆器



●塗りがはげたりひび割れたりします。



耐熱性のない ガラス



●カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。



紙製品や木、竹製品



- ●レンジ加熱で市販の発熱体を使用した容器などで加熱すると、異常高温になり、安全機能が働いて 自動的に動作を停止することがあります。
- ●針金を使っている物は燃えやすくなります。
- 耐熱加工されているクッキングシートや オーブンシートなどはパッケージの 耐熱温度に従って使うことができます。

使いこなしのポイント



■スチームを使うときは

給水タンクに、 満水まで水を入れる び

①給水タンクを取り出す。

②給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットする。



- ③給水ふたをしっかり閉め、タンクを水平に持ち、 奥に当たるまで差し込む。 (斜めに持つと水漏れすることがあります)
- ●水は、毎回入れかえてください。
- ●塩素消毒されている水道水をおすすめします。 カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、 毎回給水タンクを洗ってください。
- 浄水器の水
- アルカリイオン水
- ●ミネラルウォーター●井戸水など /硬度の高い水は、水受皿(→ P.13)が白くなることが

調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨てて ください。

メニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。



この円を目安に

中央に置いて

ください。

■食品を用意して

必要です。 ➡ P.10

食品は、容器に入れて

加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が

庫内が熱いときは手動を使う

■あたためや解凍などをするときに

「U50 |を表示することがあります。

加熱時間の目安 → P.44

「U50 について → P.55

スチーム使用時は…

あります。

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、

庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず

「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンで調理できます。

異常ではありません!

●蒸気がドアの周囲から少しもれることが

庫内中央に置く

食品を入れるとき

設定するとき



メニューを選ぶ

■メニューを選ぶとき

直接「1 あたため・スタート」ボタンを押すと、 すぐにあたためがスタートします。

(例: レンジのとき)







押して出力を選ぶ

時間を合わせる

スタートする

■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは



●直接[] あたため|ボタンを押して あたためるときや「2 飲み物 | ボタンのときは、 表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して温度を変更できます。



●「2飲み物」ボタン以外の自動メニューは、 仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。



加熱後は

■取り出すときは

熱いので気を付ける

- ●角皿やグリル皿は、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、 落とさないよう両手で取り出してください。
- ●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが 鳴ります。(6分間)
- ●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、 取り出してください。

■加熱が足りないときは

追加加熱してください

- ●加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中に追加時間を合わせて 「1 あたため・スタート | ボタンを押します。
- ●追加できる時間
- ●自動メニュー: 最大10分まで
- ●手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間を ご覧ください。
- ●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを 見ながら、再度加熱してください。
- ●表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。


1~6分の設定が可能

加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1~6分間)に時間を 合わせて追加加熱ができます。

加熱終了後、追加加熱はできません。 手動で時間を合わせて加熱してください。

■設定のしかた

初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと鳴ったら 5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。





▲▼ボタンを押すごとに、 1~6分間の設定と OFFの設定ができます。





(1度押す)

3秒後、初期画面に戻ります。

●終了後、庫内底面や側面に湯または ●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用の 水滴がたまることがあります。 冷めてからふきんなどでそのつど ふき取ってください。 上段 弱....強

イラストは、実物と異なる場合があります。

加熱のしくみ

加熱方法

800~150W レンジ加熱

加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。







食品や 陶器や 水分には ガラスは 吸収。 透過。

金属には 反射。

300Wスチーム レンジ+スチーム加熱

水受皿底面に内蔵された スチームヒーターを加熱して スチームを発生させ、電波と スチームで食品を加熱し、 しっとりふっくら仕上げます。 ●スチームは、スタートして 約40秒後に発生します。

■調理時はスチームを発生させる ため、ふた(ラップ)はしないで 加熱します。

メニュー例: さけのハーブ蒸しなど



電波と上ヒーターで食品を 加熱します。 裏返しの手間なく焼けます。


メニュー例: ハンバーグ・焼き豚・ ほっけの開きなど

上ヒーターのみで食品を 加熱します。 上面の追加加熱ができ、食品の 上面のみ焦げ目を付けられます。

メニュー例: トースト・グラタンなどの、 上面を焼くときに ●両面グリルの加熱時間は、 料理レシピ編の加熱時間を 参考にしてください。 設定を長くしすぎると、 底面が焦げる場合があります。

- ●焼き色が薄い場合は、 様子を見ながら追加加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焦げ色が 付きにくくなります。
- ●グリル皿に触れていない部分は、 焦げ色が付きません。

上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。



- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- ●焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れかえます。

●「発酵」はスチームを使用しています。



上面グリル

ヒーター加熱



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ シュークリーム・ クッキーなど

自動調理メニュー 一覧

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。

メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

「自動メニュー19~22」は、「標準コース」または、脂や塩分を落として調理する「ヘルシーコース」を選ぶことができます。 「ヘルシー」ボタンを押さない場合は、「標準コース」で調理します。

- ◆:1~4人分対応メニューです。
- ●:1人分、2人分対応メニューです。
- ★:スチーム使用メニューです。給水タンクに満水まで水を入れてください。 → P.18
- 「1 あたため|ボタン**→** P.22
- 「2 飲み物」ボタン**→** P.28
- 「3 スチーム解凍」ボタン**→** P.30
- 「4 こんがり8分(1人分)*2 |ボタン*3→ P.94~99

	メニュー番号	メニュー名		参照ページ	マーク	7一覧
	5	スチームあたため		P.22		 ★
	6	中華まんあたため		P.28		7 k
	7	フライあたため		P.30		3 K
	8	ゆで葉果菜		P.32、92		
	9	ゆで根菜		P.32		
	10	トースト(裏返し)		P.64	*	
	11	茶わん蒸し		P.77	*	水
自	12	グラタン		P.78、79	*	JK
自動メニュ	13	鶏のから揚げ ※2		P.89	*	水
크	14	ぶりの照り焼き		P.85	*	
1	15	スポンジケーキ*4		P.74、75		水
	16	シフォンケーキ*4		P.72		JK
	17	焼き魚セット	ま合	P.102、103		
	18	パスタ&ソース	セット 合わせ技	P.100、101		
	19	塩さば・塩ざけ*1	쥬	P.85	*	水
	20	あじの開き	選択可	P.84	*	JK
	21	鶏の照り焼き *2	部上	P.90、91	*	J K
	22	肉巻き野菜*1	칟	P.90	♦	水

※1は「標準コース」はスチームを使用していません。

※2はエリア加熱対応メニューです。

※3は「4 こんがり8分(1人分)」は2人分の設定もできます。

※4は予熱ありメニューです。

■エリア加熱

●「エリア加熱 |とは


限定した自動メニューの1人分、2人分をグリル皿 手前側で集中加熱(エリア加熱)することで、 無駄な加熱を防ぎます。

対応メニュー: 23メニュー → 上記参照

■グリル皿: 食品の置きかた

●全面加熱時

中央部分が特によく焼ける範囲です。 食品は周囲の溝にかからないように、 なるべく中央に置いてください。



クリル皿の中央より手削側に 食品を置いてください。 各レシピページのイラストを 参照して食品を置いてください。





- ●グリル皿に前後は ありません。
- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

あたためる(あたため/スチームあたため)

♪ 警告



直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるときは

- ●100g未満の食品は45°C以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ | ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

■付属の角皿は使えません

スピーディーに



「1 あたため」

調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

食品を入れる



- ●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)
- ●食品により、ラップをする。 **→** P.27
- ●ラップは少しすき間をあける。 (密閉は破裂の原因)
- ■スープやみそ汁はマグカップを 使わない。(沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。
- ●冷凍ごはんは耐熱性の平皿などに のせて加熱する。
- ●市販の冷凍食品(レンジ用)や 加工食品などはパッケージの指示に従う。 (「1 あたため | ではうまくできません)

[2] 「1 あたため」ボタンを押す





- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 /短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- ●0℃未満は表示しません。
- 「1 あたため | ボタンを押すと 設定温度が確認できます。 (約3秒間)

■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)は ボタンを押して変更できます。





- ●45~90℃まで。 工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安⇒ P.24
- ●100gぐらいのごはん、冷凍ごはんは熱めに 仕上がることがあります。 設定温度を60℃に下げて加熱してください。
- ●メモリー機能 55~75℃に設定した場合、その温度は 記憶され、次回のあたため時に表示されます。

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べかえなどをして 「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱します。


→ P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50 Iについて→ P.55

上手にあたためるために P.26の「コツ」を 必ず読んでください





スチームで しっとり

自動メニュー 「5 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を 防いで、しっとり、 ふっくらあたためます。


(レンジ+スチーム加熱)

食品を入れる




- ●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)
- ●ラップはしない。 (ただし、冷凍ごはんはラップを したままで加熱できます)
- ●異なる食品は同時に あたためられません。
- ●市販の冷凍食品(レンジ用)や 加工食品などはパッケージの指示に従う。 (「5 スチームあたため」では うまくできません)

2 自動メニュー[5]を選ぶ



■仕上がりを変えるとき



- ●小さな切り身魚や小魚などは、 脂の具合や形状によってはじけることが あるので、「弱」で。
- ●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 什上がりを変更できます。

3 スタートする



- ●残り時間は途中から表示します。 /短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- [1 あたため] ボタンより、時間はやや長く かかります。

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは取り出して混ぜ、 「レンジ」ボタンの300Wで加熱します。

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの300Wスチームで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50」について⇒ P.55

お願い

調理後、水受皿部(➡ P.13)に湯が残ることがあります。 水受皿部が十分に冷めてからふきんなどでふき取ってください。

お好み温度に



■付属の角皿は使えません







- ●食品により、ラップをする。 **→** P.27
- ●食品の分量にあった 耐熱容器で。

2 「お好み温度加熱」ボタンを



●工場出荷時は、ボタンを押すと 40℃を表示します。

【3】「温度/仕上がり」ボタンで 温度を合わせる





- **●**-10~90℃まで。 「温度/仕上がり」ボタンを押し続けても設定できます。
- ●メモリー機能 -10~75℃に設定した場合、その温度は

記憶され、次回の「お好み温度加熱」ボタンを

押したときに表示されます。


4 スタートする

●スタート後に温度変更はできません。



- ●設定温度が表示されます。
- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 (短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- ●0℃未満は、現在温度を表示しません。
- ●「お好み温度加熱」ボタンを押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間)

■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)





「お好み温度加熱」ボタンで加熱するときは

- ●100g未満の食品は45°C以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ | ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら 加熱してください。 **→** P.44
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

- ※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。 → P.44
- ※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、 安全上、直接「1 あたため」ボタンを押さないでください (安全上のご注意 → P.5~7、9)

食品	加熱方法 または 注意事項
 少量や指定分量以外の食品 100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 赤外線センサーで正しく検知できず、 加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ 	 ●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44 ●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する
●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど)●粒入りのスープ→ 突然沸とうして飛び散るおそれ	→ P.86
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「2 飲み物」ボタンで加熱する → P.28
お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
 割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし) ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品 → 破裂によるけがのおそれ 	 ●卵は割りほぐす ●ゆで卵は必ず半分に切る ●殻・膜には割れ目を入れる ●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける) 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は 取り出す 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44

■直接「1 あたため | ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎたり します	自動メニューの「6 中華まんあたため」で加熱する ➡ P.28
フライ・天ぷら → カリッとあたたまりません	自動メニューの「7 フライあたため」で加熱する → P.30
クリームチーズ、アイスクリーム → 溶けます	●「お好み温度加熱」ボタンを押し、 「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせ、
ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	「お好み温度」機能で加熱する → P.24
パン → 固くなります	↑ ●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます → P.44
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 ➡ 加熱しすぎになります	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する → P.44

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、 85~90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で 浅めの耐熱容器を使う
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください

- ●分量や温度に差がある食品
- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品
- ●ソース・たれのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品
- ●1つが、300gを超える食品

■ラップをする/しないのコツ



- ●蒸し物
- •冷凍した食品



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい食品や、 はじけやすい食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- たれがかかった食品
- 冷凍ごはん (皿にのせる)
- ●冷凍食品 (フライは除く)
- ●スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューの あたため時にはラップをしてください。

•いため物 •汁物



- ●水分を逃がして パリッとさせたい食品や、 十分に水分のある 食品など。
- ●ごはん
- みそ汁・スープ*
- ●野菜いため
- ●焼きそば
- ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう

- ●ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度を うまく検知できず、上手にあたためられないことがあります。 容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。
- ●ラップで密閉すると破裂することがあります。 (安全上のご注意 → P.6)





ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にすると上手にあたたまりません。






あたためる(飲み物/中華まんあたため



⚠ 警告

飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります



■付属の角皿は使えません

牛乳や コーヒー などを

[2 飲み物]



牛乳、コーヒー、お茶、 ジュース、水など

レンジ加熱

飲み物を置く



- ●広口で背の低い容器を使う。
- ●容器の8分目まで入れる。
- ●加熱の前後は、必ず混ぜる。
- ●2杯以上は、分量をそろえる。

[2] [2] 飲み物」ボタンを押して、 杯数を合わせる





● [2 飲み物] ボタンでお酒はあたため られません。「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながらあたためてください。

■個数に合わせた置きかたがあります

●容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。









■仕上がり温度を変えるとき





- ●35~70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- ●飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが 変わるため、お好みに合わせて仕上がり温度を 調節してください。
- ■スタート後も表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に 表示します。

杯数は記憶されませんので、そのつど設定して ください。

3 スタートする



- ●現在温度は約50秒後から表示します。 「2 飲み物 | ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、 その後、設定温度、現在温度が確認できます。 (約3秒間ずつ表示)
- ■加熱不足のときは追加加熱をする

連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。

→ P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50 について⇒ P.55

タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

中華まんを フワッと しっとり

自動メニュー 「6 中華まんあたため」

市販の中華まんを、 フワッとしっとり 仕上げます。


(レンジ+スチーム加熱)

(加熱時間の目安 冷蔵4個:約9分、冷凍4個:約12分)





- ●ふたやラップはしない。
- ●平皿にのせる。
- ●手作りの物はうまく あたたまりません。







- ●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した 中華まんのあたために。
- ●分量は一度に1~4個まで。
- ●1個の重さは70~120gまで。

■個数に合わせた置きかたがあります









仕上がりを変更できます。 弱 やや弱 標準 やや強 強 1 大 中華まん 70~120g 目安重量 /\ 中 大 あんまん 70~120g 目安重量

■種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)

やや弱 やや強

標準

●スタート後も仕上がりの表示が点滅中

(約14秒間)は、ボタンを押して

- ●室温の中華まん・あんまんは熱めに仕上がりますので、 「仕上がり」ボタンで上表より1~2段階弱めに設定してください。
- ●70g未満や120gを超える中華まん・あんまんのあたためはうまく できません。「レンジ」ボタンの300Wスチームで様子を見ながら 加熱してください。

4 スタートする




■加熱不足のときは追加加熱をする 連続で加熱したときなど、ぬるめに 仕上がることがあります。 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えた ときは、「レンジ |ボタンの300Wスチーム で、様子を見ながら加熱します。

■手動であたためるとき

「レンジ」ボタンの300Wスチームで、






- ム解凍

あたためる(揚げ物)(解凍する

スチーム解凍

■付属の角皿は使えません



フライや 天ぷらを カリッと

白動メニュー 「フ フライあたため」

調理済みのフライや 天ぷらなどを、 サクッと揚げたてのように あたためます。



グリル皿 レンジ+ヒーター

+スチーム加熱

(加熱時間の目安 4個:約9分)

食品を入れる



(上段)

- ●分量は100~600gまで。
- ●ラップはしない。
- ●種類の違う食品を同時に あたためるときは、厚みと 重さをそろえる。
- ●食品はグリル皿に直接のせる。 (オーブンシートも使えます)

お願い

- ●アルミホイルは火花が出るので、 使えません。
- ●冷凍した揚げ物はあたためられません。

2 自動メニュー「フ」を選ぶ





★ 食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)



●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
室温	100~	²⁰⁰ /200	200~350g	350~600g	-
冷蔵庫で 保存したとき	_	100~200g		200~350g	350~600g

- ●かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。
- ●冷蔵庫で保存した場合は、ぬるめに仕上がることがあります。 様子を見ながら追加加熱してください。

4 スタートする



- ●天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を 取ってください。
- ■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「両面グリル」ボタンの 「上面グリル」で様子を見ながら加熱します。

タンクに満水まで 水を入れる→ P.18

肉や魚を 解凍する

「3 スチーム解凍し



冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

レンジ+スチーム加熱

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

食品を入れる



- ●発泡スチロールのトレーのまま入れる。 ●ラップはしない。
- ●トレーがなければ、耐熱性の平皿で。 ●分量は100~500gまで。
- 100g、500g、さしみは 仕上がりを変えます。

	仕上がり
100g	やや弱
500g	やや強
さしみ	弱

- ●肉の細切り、いかに切り目を入れる など包丁で切れる固さにするときは 「弱」で解凍してください。
- ●薄い・細い部分にアルミホイルを 巻くと変色や煮えを防ぐことができます。

2 「3 スチーム解凍」ボタンを





- ●形状や開始温度によって、部分的に 煮えることがあります。
- ■仕上がりを変えるとき(5段階)



●スタート後も、仕上がりの表示が 点滅中(約14秒間)は、ボタンを 押して仕上がりを変更できます。

スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間) に追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ | ボタンの 150Wで様子を見ながら 加熱します。

■手動で解凍するとき

「レンジ|ボタンの150Wで 加熱時間を合わせます。 → P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの150Wで解凍してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50」について**→** P.55

スチーム解凍では、 赤外線センサーをうまく 働かせるために、庫内は 十分に冷まし、水滴などが 付いているときは ふき取ってください



■まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。


■次のような食品は、上手に解凍できません。

- ●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。
- →「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら解凍します。
- **→** P.44
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- →「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。
- **→** P.44

ゆでる(自動メニュー

■付属の角皿は使えません










(食品の置きかた)



●食品は底面のイラストの上に置く。

次の場合、「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。 → P.44

- ■100g未満のとき
- ●大きめ、厚めに切ったとき



■仕上がりを変えるとき(3段階)



- ●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。
- ■葉果菜は種類や重量によって仕上がりを変える

	標準	強
ほうれん草	100~300g	
小松菜		100~300g
ブロッコリー	100~300g	500g
なす、かぼちゃ		100~500g
その他	100~500g	

スタートする



根菜は、加熱後約5分 蒸らしてください。 (ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱します。 追加加熱について→ P.19

- ●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- ●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。



- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない
- 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります
- ●次の場合、自動で加熱しない
- 100g未満の野菜

発煙や発火のおそれがあります

- ●薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
- 火花が出て焦げることがあります
- →「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

葉果菜を

自動メニュー 「8 ゆで葉果菜 |

ほうれん草、ブロッコリー

などの葉果菜をゆでます。

/ ●大きさをそろえて切り、 塩水につける



◆大きさをそろえてやや厚めに切る





小房に分け、塩水につける

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)


●ほうれん草、小松菜



- 葉と茎を交互に重ねる ●太い茎には十文字に切り込みを
- 入れる
- → 加熱後、流水にさらし、アクを取る。
- ●キャベツ



- 固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る





- ●穂先と根元を交互に重ねる
- → 加熱後、手早く冷水にとる。



耐熱性の平皿に 並べてから…



皿からはみ出さない ようにラップを ゆったりとかける

(少しすき間をあける)

- ●容器に水をはって加熱しない
- ●洗ったときの水分は残しておく ●ラップは、何重にもおおわない



●なす、かぼちゃ









平皿に 並べてから…

ラップをかける

耐熱性の



(少しすき間を あける)

- ●容器に水をはって加熱しない ●洗ったときの水分は残しておく
- ●ラップは、何重にもおおわない

レンジ加熱

根菜を

白動メニュー 「9 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。

(レンジ加熱

〈根菜〉100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

- ➡ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。
- ●にんじん



輪切り、いちょう切りに

●大根

厚さ2~3cmの輪切りに (重ねないで皿にのせる)

●じゃがいも、さつまいも、さといも



- そのまま洗って使う 切って使うときは、皮をむき 大きさをそろえる
- (重ねないで皿にのせる)



耐熱性の 平皿に 並べてから…

ラップをかける

(少しすき間を あける)



- ●容器に水をはって加熱しない ●洗ったときの水分は残しておく
- ●ラップは、何重にもおおわない
- ●根菜は、加熱後約5分間蒸らす (ムラ解消のため)

35

自動メニューで調理する(自動メニュー

■自動メニューの基本的な使いかた

予熱なしメニュー

「自動メニュー 5~14、 17~221

予熱なしの一部のメニューは エリア加熱が設定できます。 設定のしかた➡ 下記参照

- ●メニュー番号19~22は、 ヘルシーコースも選べます。
- ➡ 下記参照

予熱なしメニュー

エリア加熱

1人分、2人分の食品の加熱時、

- ➡ 下記参照

(例 自動メニュー: [11 茶わん蒸し]4個のとき)

■ メニュー番号や個数などを選ぶ





- ●茶わん蒸しは個数を選びます。
- ●グリル皿への食品の置きかた**→** P.21

■仕上がりを変えるとき



ボタンを押して3または5段階に調整できます。 スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

2 スタートする



■合わせ技セットについて P.104

「4 こんがり8分(1人分)」 「自動メニュー 12~14、 19~221

グリル皿の手前を集中加熱する ことで、無駄な加熱を防ぎます。

- ●エリア加熱対応メニューは
- **→** P.21
- ●メニュー番号19~22は、 ヘルシーコースも選べます。

■「4 こんがり8分(1人分)」ボタンのとき



でんがり8分を押し、1人分または2人分を選ぶ

■メニュー番号を選んで設定するとき

■ メニュー番号と1人分または2人分を選ぶ





●グリル皿への食品の置きかた**→** P.21

■仕上がりを変えるとき



ボタンを押して3段階に調整できます。 スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。


2 スタートする



予熱ありメニュー

「自動メニュー 15、16」

(例 自動メニュー: [15 スポンジケーキ]のとき)



■「ヘルシー」ボタンで選ぶとき



2 予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに、 庫内をあたためます)



●予熱スタートから約50分間 予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため 庫内灯を消しています。

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)

「予熱完」と表示されます





ブザー音設定が「切しのときは、予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定について**→** P.15

【 予熱が完了したら、食品を入れ スタートする



■仕上がりを変えるとき

→ 上記参照

脂や塩分を減らして

「ヘルシーコース」で

「自動メニュー 19~22」

「ヘルシーコース」は、2通りの 選びかたがあります。

■メニューを選んでから、そのメニューを「ヘルシーコース」にするとき

●「ヘルシー」ボタンを押してから、ダイヤルでも選べます。

ヘルシー を押し、「19~22」のメニュー番号と人数分を選ぶ





■仕上がりを変えるとき



ボタンを押して3段階に調整できます。 スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。


2 スタートする



37

レンジで加熱する(レンジ)

■レンジの出力を使い分けましょう



⚠ 警告

食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。




■付属の角皿は使えません



[800~150W]

あたためなど、 自分で出力や時間を 設定して、加熱します。

レンジ加熱



「300Wスチーム」

洒蒸しなど、レンジ加熱に スチームを足して、 しっとりと加熱します。

レンジ+スチーム加熱





●食品により、ふたまたはラップが必要。 → P.27、44



●「300Wスチーム」はラップをしない。

「レンジ」ボタンを押して、 出力を選ぶ



●押すごとに出力表示が切り換わります。 800W→600W→500W→ 300W→300Wスチーム→150W

お時間を合わせる



分号口和

■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

●加熱時間の目安→ P.44

4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。

追加加熱について⇒ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタン で様子を見ながら加熱します。

強火と弱火を 組み合わせて

「連動調理」

かぼちゃの煮物など、 最初に強火でひと煮たち させ、弱火で煮込む 料理に使います。

レンジ加熱

(例: 600Wで10分→300Wで30分)

食品を入れる



●食品により、ふたや落としぶた、 ラップが必要。





●300W、300Wスチーム、150Wの 設定が可能です。





3月分月日秋

2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ



- ●800~150Wで設定が可能です。
- → 上記参照
- ●「300Wスチーム」からの 設定はできません。

けい 時間を合わせる



●連動調理も最大設定時間は 上記と変わりません。

6 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

・手順4へ

→ 上記参照

予熱完了へ

オーブンで調理する(オーブン)

■ 「オーブン/発酵」ボタンを押す





●角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。

2温度を合わせる



●100~250℃まで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が110℃以上のとき)は、電気部品保護のため、220℃以上の設定はできません。

●加熱中も温度が変えられます。

3 予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)



- スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと 庫内が100℃以上であれば現在温度が 表示されます。(約3秒間)100℃以下のときは「---」と表示されます。
- ●予熱スタートから約50分間予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

予熱ありで



「オーブン予熱あり」

パンやお菓子などは、 庫内をあらかじめ あたためてから、食品を 入れて焼き上げます。 4 予熱が完了したら、 食品を入れる

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)







(上段·下段)

-「予熱完|と表示されます。

ブザー音設定が「切」のときは、 予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を参考に 予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定について➡ P.15

●本書レシピ以外のメニューで 予熱をする場合は、予熱完了の 表示にご注意ください。 オーブン予熱時間の目安➡ P.45 5 時間を合わせる



るスタートする



- ●最大設定時間 120分
- ●スタート後、「オーブン/発酵 | ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの予熱なしで温度、時間を設定し、様子を見ながら加熱します。

角皿

オーブンで調理する(オーブン)

(上段・下段)

1 食品を入れる 2 「オーブン/発酵」ボタンを押す



3温度を合わせる





■100~250℃まで。

庫内が熱いとき(オーブンを 連続で使うときや庫内が 110℃以上のとき)は、 電気部品保護のため、 220℃以上の設定は できません。

●加熱中も温度が変えられます。

4 時間を合わせ、 スタートする




●最大設定時間 120分

■スタート後、「オーブン/発酵」ボタン を押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間) お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を 冷却するため、最大約15分間は、 電源プラグを抜かないでください。

- **→** P.15
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。 追加加熱について➡ P.19



スチームを使って **発酵させる**



「オーブン35・40℃」

スチームの効果で、 霧吹きやラップを しなくても発酵させる ことができます。







(上段·下段)





2 「オーブン/発酵」ボタンを押す

●35°Cに設定したとき 室温が35°Cに近かったり、35°C以上のときは、 スチームが十分に出ないことがあります。 様子を見ながら霧吹きをしてください。

35℃または40℃に 温度を合わせる





●発酵中は、温度変更 できません。

4 時間を合わせ、 スタートする





- ●最大設定時間 120分
- 冬場など室温が低いときは、 長めに設定し、生地の温度を はかりながら発酵させて ください。
- ●食品や室温などにより、 庫内温度が変わるため様子を 見ながら発酵の温度や時間を 調節したり、霧吹きをして ください。
- ●スタート後、設定温度の確認が できます。 ➡ 上記参照

■発酵不足のときは追加発酵をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、

追加加熱について→ P.19

スタートします。

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで温度、時間を設定し、 様子を見ながら加熱します。

- 発酵中、庫内の様子を見るときは、 「1 あたため・スタート」ボタンを 長押しすると10秒間庫内灯がつきます。
- 発酵温度を保持するために、 庫内灯は消灯しています。



グリルで焼くグリル

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15

■付属の角皿は 使えません

両面を焼く



「両面グリルー

肉や魚など裏返す 手間がなく、こんがりと 焼き上げます。



(レンジ+ヒーター加熱)

食品を入れる



(上段)

- ●エリア加熱機能はありません。
- ●食品はイラストの斜線の範囲に 置いてください。
- ●並べかたは、各レシピページの イラストを参照してください。



- ●グリル皿に触れていない部分には、 焦げ色が付きません。
- ●火花が出るため、付属の角皿や アルミホイル、金ぐしなど金属製の物は、 使わないでください。
- ●脂が少ない場合は焼き色が 付きにくくなります。
- ●一尾魚は焼けません。

2 「両面グリル」ボタンを押す





(3) 時間を合わせる





■最大設定時間 30分 料理レシピ編のグリルメニューを 参考にして合わせてください。 (長くしすぎると底面が焦げることが あります)

4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。

追加加熱について**→** P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で 様子を見ながら加熱します。

上面だけを **焼く**



「両面グリル」(上面グリル)


上面だけに、焦げ色を 追加したいとき、 トーストを手動で 焼くときなどに便利です。





角皿 グリル皿

1 食品を入れる



(上段·下段)

2 「両面グリル」ボタンを 2秒間押す





3 時間を合わせる





●最大設定時間 30分

4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。

追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で 様子を見ながら加熱します。

手動加熱するときの目安時間

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ600W(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間	ラップ
類	<i></i>	刀里	レンジ600W	ふた
	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
	どんぶり物	1人分(350g)	約2分30秒~3分30秒	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	_
	粒入りスープ※	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
÷	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	_
室温	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
•	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	_
冷蔵	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
瓜	スパゲティ・焼きそば		約3~4分	_
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	_
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	お酒	1本(180ml)	約1分	_
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ	1.1./\(OEO~\)	45.4 E/\	_
	(パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
冷凍	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	_
木	フライ	0個(00~)	約1八 1八〇 所	
	(揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ※粒入りスープはコーンがはねやすいので、「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら加熱してください。
- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に 合わせます。
- ・いか・えびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を 見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が 室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ・冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを 防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーンはパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・市販の冷凍食品(レンジ用)や加工食品はパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合 (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめにしてください。

レンジ150W(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	300g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	
えび	10尾	% 1. 0△	
	(約200g)	約1~3分 	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	_
打り白色	1切れ	% 1. 0△	
切り身魚	(約100g)	約1~2分	_

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、 設定時間を控えめにしてください。

レンジ600W(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約3~4分	_	要
キャベツ	100g	約1~2分	_	_
小松菜	200g	約3~4分	_	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- ・アク抜き…加熱前水にさらす。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
冷凍ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
冷凍さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ・大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できた食品から取り出します。

警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

<u></u>注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す 火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



レンジ300Wスチーム(あたため)

「レンジ」ボタンの300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロールなど	1個(30g)	約50秒
/ (y — LI —)V/AC	3個(90g)	約1分~1分30秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
	1個(80g)	約2分~2分40秒
冷蔵中華まん	2個(160g)	約3~4分
(1個80g)	3個(240g)	約4分30秒~5分30秒
	4個(320g)	約6~7分
	1個(80g)	約3分10秒~3分50秒
冷凍中華まん	2個(160g)	約5~6分
(1個80g)	3個(240g)	約7~8分
	4個(320g)	約8分30秒~10分30秒
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約6分30秒~7分30秒
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3~4分
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約1分30秒~2分

グリル

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ		約15~18分	_
いかの照り焼き	2はい		約10~13分	_
スペアリブ	700g(長さ8cmの物)	グリル皿上段	約20~25分	_
市販の角もち	4個(200g)		約6分加熱後 上面グリル 約2~3分	裏返しなし

オーブン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	設定時間	オーブン 「予熱あり」	備考
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個	4mT(n	220℃	約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす
骨付き鶏もも肉	200g×4本	角皿下段	230℃	約25~35分	アルミホイルを敷く
マドレーヌ	直径7cm 約12個		180℃	約10~15分	_

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約9分 160℃ 約10分 170℃ 約11分 180℃ 約12分 190℃ 約13分 200℃ 約13分 210℃ 約14分 220℃ 約19分 230℃ 約22分 240℃ 約24分 250℃ 約24分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

●材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

お手入れする





- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
- ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

/ 注意



庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



シンナー・ベンジン •住宅:家具用合成洗剤





•ガラスクリーナー ・スプレー式の洗剤





■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。 (故障の原因になります)



■グリル皿・角皿

柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。

グリル皿



●すぐに湯で洗うか、湯につけ置きして 洗ってください。 調味料を付けたままで放置すると

フッ素コートを傷める原因になります。



●汚れが取れにくい場合のみ メラミンフォームのスポンジ (洗剤を使わないタイプの白いスポンジ) でこすってください。




たわし



ナイロン面





●特にグリル皿は激しくこするとフッ素コートがはがれたり、裏面の発熱体が 傷付いたりして効果が薄れます。



■庫内

固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。さびの原因になります。

スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、 スチームを使わないときも調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。 冷めてから、そのつど、ふきんなどでふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ●天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ります。
- ●底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふいてください。
- ●庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。
 ➡ P.13 (センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。
- (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、お手入れの「25 脱臭」をしてください。 → P.48



■外まわり

柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

●ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



■給水タンク

柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。



-給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で 水ぶきし、ひどい汚れは薄めた洗剤(中性) でふき取る。


●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形や破損の原因になります)






給水ふた

ふた それぞれのふたは、しっかり閉める。 (水漏れの原因になります)



●取り付けるとき

上記イラストのように下向きに 取り付けてください。 (向きを変えると、水を最後まで 吸い上げることができません)



パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。 (間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)



■セラミックカバー 水洗いする



※陶器製です。

(落とすと割れるのでご注意ください)

- ●汚れたままでヒーター調理をすると 汚れが焼き付いて取れにくいため、 まめなお手入れをおすすめします。
- ひどい汚れには、クリームクレンザー、 漂白剤が使えます。




■クリーントレー スポンジで水洗いする



●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形の原因になります)



自動でお手入れする(お手入れ










「23 水抜き」

給水タンクから水受皿までの 給水経路に残るスチーム用の 水を抜くことができます。









●連続使用は3回までです。





●給水タンクを取り出して操作しないと、水受皿から水があふれます。






タンクに満水まで水を入れる→ P.18

「24庫内」

スチームで庫内の汚れを 浮かせて、落としやすくします。 (目安時間 約30分)


スチーム加熱



■お手入れの番号を選ぶ











終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や側面などの 浮き出た汚れをふき取ってください。

「脱臭」では

ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が 熱くなっています。お気を付けください。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15



「25 脱臭」

庫内のにおいの原因(汚れなど) を焼き切って脱臭します。 脱臭するときは、しっかり 換気をしてください。

(目安時間 約20分)

ヒーター加熱

[26 水受皿]

市販の洗浄用クエン酸※ を水に溶かして 水受皿の水アカなどを 取ります。

(目安時間 約30分)

※別売品でクエン酸を ご紹介しています**→** P.11

(ヒーター+スチーム加熱)

水にクエン酸を混ぜて溶かす



4 スタートする




② ①を水受皿にあふれない程度に注ぎ、 セラミックカバーを戻す



●あふれさせると、庫内底面のパッキンが 傷むことがあります。

セラミックカバーを水洗いし、すみやかに水受皿に残った湯をふき取る

- ●時間をおくと、フッ素コートが傷むことがあります。
- ●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 水受皿のお手入れには、クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。





85 end



熱すぎる

100gのごはんが熱すぎる

冷凍ごはんがぬるい

■2 飲み物

熱すぎる

仕上がりがぬるい

■3 スチーム解凍

食品が煮えた

■4 こんがり8分(1人分)

うまくできない

分量を増やして加熱するときは、「両面グリル」で様子を見ながら加熱してください。 (「こんがり8分 |標準メニューを「両面グリル |で焼くときは約10~13分に 合わせてください)

■5 スチームあたため

時間が長くかかる

●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより 時間がかかります。

●仕上がりを「弱 |または「やや弱 |に調節してください。

ごはん・おかずが熱すぎる

●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

●もう少し加熱したい場合は、「レンジ | ボタンの600Wで時間を合わせて

ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。

●100gぐらいのごはんは熱めに仕上がることがあるので、設定温度を60℃に

●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。

●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。

●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。

赤外線センサーをうまく働かせるためです。

●杯数の設定・置きかたは合っていますか。

●「2 飲み物」ボタンを使いましたか。

●設定温度は高くありませんか。

「2 飲み物 |→ P.28

●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。

●「レンジ | ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。

●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

「2 飲み物 | ボタンはメモリー機能があります。 → P.28

温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。

●連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。

●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。

魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。

●形状、開始温度によっては煮えることがあります。

に合わせてください。「3 スチーム解凍 | → P.30

●ラップなどの包装を取り外してください。

●レシピ通りの分量で調理していますか。

冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。

●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。

「レンジ |ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。 → P.44

「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44

●100gは仕上がり「やや弱」、500gは仕上がり「やや強」、さしみは仕上がり「弱」

●100g未満は「レンジ」ボタンの300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

再度、お好みの仕上がりに合わせてください。

●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。

●お酒は「2 飲み物 |ボタンでは熱くなります。

●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

追加加熱してください。 → P.37

●たれは加熱後にかけましょう。

下げて加熱してください。

うまくできない

■6 中華まんあたため

●中華まんの種類や重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。

●自動では70~120gまであたためることができます。 それ以外の小さなもの、大きなものは「レンジ」ボタンの300Wスチームで 様子を見ながら加熱してください。

●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたためにお使いください。 室温の中華まんは熱めに仕上がります。 「仕上がり」ボタンで1~2段階弱めに設定してください。

●個数の設定をまちがえていませんか。

■置きかたをまちがえていませんか。

「6 中華まんあたため |→ P.28

■8 ゆで葉果菜、9 ゆで根菜

うまくできない

●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを 使っていませんか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。

■100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

●葉果菜は種類や重量によって仕上がりを「強」に調節してください。

◆ P.32

ゆでムラがある

●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。

●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、 大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

●じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を使うと、 加熱時間が長くなり、固さが緩和されます。

●ほうれん草などで、できすぎるときは、葉を上から押さえて高さを低くするように ラップをしてください。

■11 茶わん蒸し

うまくできない

●容器の置きかたをまちがえていませんか。 ●個数の設定をまちがえていませんか。

「11 茶わん蒸し」**→** P.77

■12 グラタン

焼き色が濃い・薄い

●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。

●具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。

「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

焼き色にムラがある

●グリル皿の中央部分が薄くなる傾向があります。

●1人分(1皿)、2人分(2皿)を焼くときはグリル皿の手前に寄せて焼きます。 ➡ P.79

■15 スポンジケーキ

うまく焼けない うまくふくらまない ●卵の泡立てがしっかりできていますか。

泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ●ボールに油分や水分が付いていませんか。 泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、 また空気をたっぷり含ませる効果があります。

■16 シフォンケーキ

空洞ができる

●卵白の泡立てはツノが立つまでしっかり泡立てないと空洞の原因になります。 また生地を混ぜるときは卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜてください。

●シフォンケーキ型の底のすき間が大きいと、底面に大きな空洞ができる場合があります。

50

うまく仕上がらな

■17 焼き魚セット

焼き色が濃い・薄い

●魚はグリル皿の手前に置いていますか。「17 焼き魚セット」 → P.102、103

■18 パスタ&ソース

うまくできない

- ●スパゲティのゆで時間をまちがえていませんか。
- ●落としぶたはクッキングシートを使ってください。

■19~22 ヘルシーコース共通

焼き色が薄い

焼き色が濃い

- ●料理レシピ編記載の分量より多い分量で調理していませんか。 分量が多すぎると焼き色が薄くなることがあります。 お好みで追加加熱してください。 → P.19
 - ●料理レシピ編に記載の分量より少ない分量で調理していませんか。
 - ●鶏の照り焼きなど漬け込み時間が長くありませんか。
 - ●鶏の照り焼きなど脂分を取るために焼き時間を長く設定しているため、 やや焼き色が濃くなることがあります。

焼き色にムラがある

- ■置きかたをまちがえていませんか。
- ●料理レシピ編に記載の置きかたにしてください。

うまくできない

●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、 保存状態など)によって異なります。

分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

焼き色にムラがある

- ●クッキー、バターロールなどは生地の大きさがそろっていないと、 焼きムラが出やすくなります。 生地の大きさはそろえてください。
- ●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れかえてください。

紙型を使うと うまくできない

- ●スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも 焼き時間が長くなる場合があります。 様子を見ながら加熱してください。
- ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。
- ●生地の発酵状態は良好でしたか。「パン作りのコツ | → P.6]
- ●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

■ シュー

うまくできない

ふくらまない

焼き色にムラがある 大きさにムラがある

パンがうまく焼けない

- ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
- うまくふくらまない
- ●よく沸とうさせてから粉を加えましたか。 生地作りのコツ→ P.69

●水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたりした場合 にはうまくできません。

(P.55の「調理中に 水確認 と出る」を参照)

肉・魚などの焼き色が薄い 生っぽい

- ●内部が凍っていませんか。 必ず、完全に解凍してから焼いてください。
- ●チルドやパーシャルで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がることがあります。
- ■置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。 焼き色にムラがある 各ページのイラスト通りに置いてください。

よくあるお問い合わせ

Q質問

A 答え

●アースは確実に取り付けてください。 **→** P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、

お買い上げの販売店にご相談ください。

設置のとき、すき間がない

上面があけられない

アースは必要?

●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保して ください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

カラ焼きは必要?

●初めて使うときも必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行いながら、脱臭をしてください。 **→** P.48

おもちやトーストは 焼ける?

●おもち

「両面グリル」で焼くことができます。 **→** P.45

●トースト 自動メニューの「10トースト(裏返し) |で焼くことができます。 **→** P.64

表面をもう少し焦がしたい

●「両面グリル」ボタンの「上面グリル」で焼くことができます。 → P.42

トーストの途中で 設定が取り消された

- ●最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。 6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。 **→** P.64
- 予熱中庫内灯がつかない
- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水経路の水を抜きたい

- ●給水タンクを取り出し、お手入れの「23 水抜き」をしてください。 ノズルから排水されます。お手入れのしかた➡ P.48
- 「M」表示って何?
- ●店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。 「M |表示の解除方法→ P.14

水確認 と表示する

●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に 「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。

加熱をスタートすると表示は消えます。

52

よくあるお問い合わせ

症状

原因

まったく動かない

- ●停電していませんか。
- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、「O」表示が出てから操作してください。

食品があたたまらない

●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを押し、



「1 あたため・スタート」ボタンを4回押します。 さらに「取消 | ボタンを4回押すと「M | 表示が消え、解除されます。

本体から音がする

●電子レンジの出力やヒーターを切り換えているスイッチの音、スチームの発生音、 部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。

調理中に火花が出る

- ●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。
- ●金粉・銀粉のある容器や、付属品の角皿を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。

スチームが漏れる

●スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

煙やいやなにおいが出た

- ●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。 → P.48
- ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

庫内やドアに水滴が 付着する

●機密性の高い設計になっているため、庫内やドアに水滴が付着します。 冷めてからふきんなどで、ふき取ってください。

あたためが終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらず終了しない ことがあります。故障ではありません。

スチームが出ない

●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 → P.18

庫内に水が残る

- ●スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 → P.18
- スチーム使用時、音がする
- ●給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音で、故障ではありません。

●ブザー音設定が「OFF Iになっていませんか。 「OFF Iのときは、ブザーは鳴りません。 → P.15

追加加熱ができない

ブザーが鳴らない

●追加加熱の表示時間設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、追加加熱できません。 → P.19

レンジ加熱のとき 途中で[0]表示になる

- -●庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱して いませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。 (使える容器・使えない容器→ P.16)
- →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。

予熱中庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

症状

原因

調理中に 水確認

と出る

調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては水流器表示が出ない場合があります。

- ●調理中に 水確認 を表示し、調理を一時停止するメニューが多数あります。
- →停止したときはタンクに水を入れ(**→** P.18)、「1 あたため・スタート」ボタンを押して 調理を再開させます。

1141

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン/発酵、上面グリル以外では使えません。
- ●両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。 グリル皿を入れて加熱してください。
- ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.12)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。
- 「取消 | ボタンを押してから操作し直してください。

LI 50

庫内の温度が高いときに表示します。

●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動メニュー(レンジ、グリル、オーブン)で調理してください。

LI 90

自動で水抜きを連続で行ったときに表示します。

- ●水受皿に排水された水をふき取ってください。
- ●電源プラグを抜くか、自動電源オフになってからドアを開閉し、初期画面が 表示されてから給水タンクを取り出し操作し直してください。
- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-BS600)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



故障かなっ

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 お買い上げ日 月 $\boldsymbol{\exists}$

修理を依頼されるときは

「うまく仕上がらない」、「よくあるお問い合わせ」、 「故障かな?」(P.50~55)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- ●製品名 スチームオーブンレンジ
- ●品 番 **NE-BS600**
- ●故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「440#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「+」ボタンを押してから操作してくた ■上記番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 FAX フリータ ■上記番号がご利用 いただけない場合 Help desk for foreign residents in Japan Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ジャル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

●地区・時间市によつ(.、集中修理ご	旧談為	ふ口に転送させていただ	
	札幌	7	(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海洋地區	旭 川	73	(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広	73	(0155)33-8478	带広市西20条北2丁目23-3
	函館		(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
	青森		(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
日即回地区	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	松平17岁4771日3-11 静岡市駿河区高松2丁目24-24
	要 知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪		(06)7730-8888	門真市松生町1-15
近畿地区	奈良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
70/11/21/22	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島		(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
>_	沖縄		(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	71 IPE		(000)011 1201	Albania Wiles 13 Elect 11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

	消費電力	1.43 kW			
 電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·800~150 W相当			
	発振周波数	2,450 MHz			
	温度調節範囲	-10~90 ℃			
スチーム	スチームヒーター出力	0.62 kW			
グリル	消費電力	1.25 kW			
	ヒーター出力	1.20 kW			
	消費電力	1.35 kW			
	ヒーター出力	1.30 kW			
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40 ℃)·100~250 ℃ •このオーブンレンジの250℃での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り換わります。			
電源	交流100 V(5	50 Hz/60 Hz共用)			
質 量	約14.9 kg				
寸法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ340 mm			
A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	庫内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm			
		消費電力量の目安			
区分名※2		B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)			
電子レンジ機能の年間消費電力		56.2 kWh /年			
オーブン機能の	年間消費電力量	16.0 kWh /年			
年間待機時消	費電力量	0.0 kWh /年			
年間消費電力	量	72.2 kWh /年			

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。 この機能は直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「2 飲み物」ボタンで働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時O.9W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ |新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ■異常なにおいや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



中止

事故防止のため、ご使用 を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼 ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-BS600
販売店名							
	7		()		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

Cook Book



スチームオーブンレンジ 料理レシピ編

- ●料理レシピは、裏表紙からご覧ください。 (レシピの目次は105~107ページです)
- ●本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合 があります。写真は盛り付け例です。
- ●付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには 記載していません。

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ! http://panasonic.ip



材料

≣ カロリー(大さじ3杯分)・・約16kcal 🖥 塩分約0.5g

トマトの水煮(カットトマト缶詰)...1缶(400g) たまねぎ(すりおろす).....¼個(50g) にんにく(すりおろす).....1片 オレガノ......適量 塩、こしょう・・・・・・ 少々

レンジ

りんごの甘煮



材料(でき上がり分量 約530g)

≣ カロリー(%量分)..約113kcal ■ 塩分 · · · · · · · Og

りんご(固めの物) 正味 <i>600g</i>
砂糖 · · · · · · · · 100g
無塩バター 20g
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・½個分
シナモンパウダー 小さじ½
コーンスターチ・・・・・・・・・・・小さじ2
(同量の水で溶く)
ラム酒(またはブランデー) 大さじ½
クッキングシート

レンジ

カスタードクリーム



材料(シュークリーム9個分)

■カロリー(1個分)···約61kcal

牛乳1カップ
A を
A { 薄力粉 大さじ
【コーンスターチ・・・・・・・大さじ½~
卵黄 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B 無塩バター・・・・・・・・・・ 10 バニラエッセンス・・・・・・・少々
ラム酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ

作りかた

レンジ加熱

- 1. 深めの耐熱容器にトマトの水煮と、 たまねぎ、にんにくを入れる。
- 2. ふたなしで庫内中央に置く。



600W)



お菓子

パ



約15~20分)



3. オレガノ、塩、こしょうで調味する。

●途中で2~3回かき混ぜる。

作りかた

レンジ加熱

1. りんごの皮としんを取り、厚めの いちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて深めの 耐熱容器に入れ、砂糖、バター、 レモン汁を加える。 クッキングシートで落としぶたをする。 ふたをして、庫内中央に置く。



600W

自動メニュー/時間



約13~15分)



●途中で1回かき混ぜる。

2. 煮汁を捨て、シナモンパウダー、 水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたなしで、庫内中央に置く。



600W

2度押す



約1分30秒



冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

作りかた

1. 深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を 入れ、ラップなしで庫内中央に置く。



600W

2度押す





レンジ加熱

Aをふるいにかけ、泡立て器で 混ぜながら牛乳を少しずつ加える。 卵黄を少しずつ混ぜる。

2. 混ぜた材料をラップなしで庫内中央に 置く。



600W)

2度押す



約3~5分



●途中で2~3回かき混ぜ、 筋が残る程度のとろみが付けば、 加熱をやめる。

3. Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたら ラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。

■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

- ●こね上げ最適温度の目安 バターロール: 27~28℃
- ●高すぎるとき ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき

ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

発酵機能を使います。→ P.40

スチームを使っているので、ラップや霧吹きは必要ありません。

- ●発酵設定温度の目安:35°C/バターロールの1次発酵、40°C/バターロールの2次発酵、ピザ生地の発酵など
- 生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう (フィンガーテスト)

1次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。

●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→1次発酵の時間を追加

●発酵しすぎ (パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、

生地が沈む。





●室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。発酵時間を短くして調節しましょう。 ●失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

オーブン

冷蔵ピザ

材料[直径22cm丸型1枚分(約250g)]

冷蔵ピザ(市販品).....1枚



作りかた


1. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約14分











 $\rightarrow P.15$ 2. 予熱完了後、角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。







オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

オーブン #501



材料(9個分)

カロリー(1個分)..約133kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.4g

強力粉 ······210g ドライイースト······3.5g(小さじ1強) (予備発酵不要の物)

, ,	1137013 1 24 - 1137
	砂糖 27g 卵・・・・M寸½個(正味25g) 塩・・・・・3g(小さじ½強) 牛乳・・・・・60~70ml
	卵M寸½個(正味25g)
A	〈塩3g(小さじ½強)
	牛乳 · · · · · · · · 60ml
	√水·····60~70ml
無	塩バター(室温に戻す) · · · · · · · · · · · · · · 26g
ド	リュール

卵.....M寸½個(正味25g)

作りかた

角皿<下段> 発酵: ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ:ヒーター加熱

1. ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。



2. 材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手に付いてこなくなるまで)



たたきつける、こねるを繰り返して 生地をまとめる。 生地がまとまったら、バターを 2~3回に分けて加え、再び、 ひとまとまりになるようにこねる。





たたきつける生地の 面を変えながら、 繰り返したたきつけ、 十分にこねる。 (約10分間)



●のばしたときに、生地が透けて 指が見えるくらい薄くのびるように なったら、こね上がり。 生地を丸め、油(分量外)を塗った ボールに入れる。



3. <1次発酵>

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に 入れる。



自動メニュー/時間

約50~70分




35°C →

生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて 中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃)

●発酵具合について→ P.61

4. <休ませる(ベンチタイム)>

生地を包丁かスケッパーで、 9等分(1個約43g)に分ける。 ●手ではちぎらない。 ●生地の乾燥を防ぐため、 生地にはラップをかけておく。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に成形を



アドバイス

記録を残して上手になろう

練習するしかありませんが、

発酵温度、時間などです。

できるようになります。

ことが次につながってきます。

パンを上手に作ろうと思えば何回も

そのときに細かく記録を付けておく

その日の室温、仕込み水の温度、生地のこね上げ温度、

生地をこねている途中で休んでも大丈夫

疲れたら、そのときは休んでもかまいません。

最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。

おいしくできたなら記録通りに、よくなければ修正すると

いうことを繰り返すうちに、思うようなパンの焼き上げが

特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。

生地が乾かないように注意すれば、3~5分程度は休憩しても

生地も休ませることで弾力がゆるみ、こねやすくなります。

製パン 浅田和宏先生

5. 生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。 生地の端を手前に引っぱるようにして、 くるくる巻き、薄く油(分量外)を 塗った角皿に並べる。





6. <2次発酵> 角皿を下段に入れる。









休ませる。

約20~40分



発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

7. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約14分











- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 $\rightarrow P.15$
- 8. 予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。





約10~15分 🖠



お菓子

パ

ポイント

●材料や生地は正確にはかりましょう。

●成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

(パン作りのコツ→ P.61)

トースト



カロリー(1枚分)..約158kcal 材料(2枚分) 塩分 · · · · · · · · · · 約0.8g

食パン(6枚切り).....2枚


ポイント

- ●食パンの種類や、大きさ、厚さなどにより、焼き色が変わります。 糖分や油脂分の多いパン、厚いパンは濃く焼けます。
- ●冷凍食パンは、種類、大きさ、厚さ、冷凍状態によって焼き色が 変わったり、中まであたたまりにくくなることがあります。

作りかた

角皿<上段> ヒーター加熱

1. 下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。 ●手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。




●裏返すまでの目安時間は約3分30秒~4分です。 (残り時間は裏返したあとで出ます)

10-2枚

白動メニュー/時間





(1枚のとき:自動メニュー10-1枚) (3枚のとき:自動メニュー10-3枚) (4枚のとき:自動メニュー10-4枚)

■仕上がりを変えるとき→ P.35(5段階に調整できます) パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて 仕上がりを選んでください。

冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能

「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

- 2. ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。 (熱いのでやけどに注意する)
 - ●ブザー音が「OFF」のときは、トーストの裏返しブザーは 鳴りません。表示部の「裏返す」(約3分30秒加熱後)の 点滅表示を確認し裏返してください。

目安時間 約5分30秒

(1枚のとき: 約5分) (3枚のとき:約6分) (4枚のとき: 約6分)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき→「両面グリル」ボタンを2秒押して、 「上面グリル」に合わせる。 約3分30秒加熱後、裏返してさらに 約1分30秒~2分加熱する。

お願い

- ●裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、 再度「スタート」ボタンを押してください。
- ●最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間 に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。
- ●設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を 見ながら加熱してください。



オーブン

手作りピザ(ソフト生地)

≣ カロリー(%枚分)··約146kcal ■ 材料(直径25cm 丸型1枚分) 塩分 約0.9g

生地

薄力粉
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ½ スキムミルク・・・・・・・・・・・・小さじ1½
無塩バター(室温に戻す)10g
ぬるま湯(約40°C) \cdots 75ml
具
具 トマトソース(→ <i>P.60</i>)・・・・・・・大さじ3 (またはケチャップ)
トマトソース(→ <i>P.60</i>)・・・・・・大さじ3 (またはケチャップ)
トマトソース(→ <i>P.60</i>) · · · · · · · 大さじ3
トマトソース $(\rightarrow P.60)$ · · · · · · · · 大さじ3 (またはケチャップ) たまねぎ(薄切り) · · · · · · · ¼個(50 g)
トマトソース(→ <i>P.60</i>)・・・・・大さじ3 (またはケチャップ) たまねぎ(薄切り)・・・・・・¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り)・・・・・30g

ポイント

オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

角皿<下段> 発酵: ヒーター+スチーム加熱

焼き上げ:ヒーター加熱

作りかた

1. ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、生地の周りを ならしながら丸くまとめる。

2. 給水タンクに満水まで水を入れる。

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。







40°C

自動メニュー/時間



約20~30分



終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

3. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約19分





220°C



●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。

4. 軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。 めん棒で直径25cmにのばす。 油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません) ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズを

5. 予熱完了後、角皿を下段に入れる。



のせる。

約10~15分)



アイスボックスクッキー



材料(約25個分)	■ カロリー(5個分)・・約19/kcal = ■ 塩分 ・・・・・・0g ■
無塩バター(室温に戻す) 砂糖(ふるう) 卵	50g
バニラエッセンス(またはバニラ	ラオイル)・・・・ 少々

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

- 1. クッキーの要領で生地を作り(→ 右記参照)、直径3cmの 棒状にする。
 - ●うずまき模様、 市松模様は生地½量に ココア小さじ1を 加えます。





交互に組み合わせます

- 2. 1をラップで包み、冷凍庫で約1時間休ませる。
- 3. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約12分



お菓子

パ









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 $\rightarrow P.15$
- 4. 角皿にアルミホイルを敷き、2を4~5mmの厚さに切り、 等間隔に並べる。

予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約10~15分



オーブン

クッキー




=
無塩バター(室温に戻す)50g
砂糖(ふるう)50g
卵·····L寸½個(正味30g)
バニラエッセンス(またはバニラオイル) 少々
薄力粉 · · · · · · · · 100g

作りかた

材料(約20個分)

角皿<下段> ヒーター加熱

1. バターを白っぽくなるまでねり、 砂糖を2~3回に分けて入れ、 よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、



薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。

2. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約12分









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 → P.15
- 3. 角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分、約5mmの厚さにして 等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます) 予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間



約10~15分 \rangle



ポイント

- ●生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。
- ●市販の生地を使うときは様子を見ながら焼いてください。
- ●トッピングにアーモンド、くるみ、アンゼリカなどを生地にのせて焼くとよいでしょう。
- ●「クッキー」は粉にココア小さじ1などを加えると、味のバリエーションが楽しめます。



オーブン

カスタードプディング

材料(約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分)・・約128kcal 塩分 · · · · · · · · · 約0.1g

牛乳 ・・・・・・・・・・・・・ 2½カップ 砂糖 · · · · · · · · 85g 卵......M寸4個(正味200g) バニラエッセンス・・・・・・・・・・・ 少々 無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 カラメルソース(下記参照)

キッチンペーパー

ポイント

- ●大きな型を使用して焼くときは、加熱時間がかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをすると よいでしょう。
- ●プディングがあたたかいうちは、柔らかくてくずれやすい ので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出しましょう。
- ●ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。

扱いには注意する



調理中、調理後、付属の角皿の

やけどのおそれがあります 角皿の出し入れの際には必ずお手持ちの ミトン2枚を使い、両手で出し入れして ください。

予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を 庫内に入れるときには、ドアや庫内に手が 触れないように、また、調理後は角皿に 熱い湯が残るため、取り出すときには ご注意ください。

- 1. 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2. 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、 火からおろす。
- 3. 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ること があるので、注意してください)
- ●まとめて作り、保存しておくとケーキにも使えて便利です。

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

- 1. プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを底に ゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。
- 2. 深めの耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。 自動メニュー/時間











1度押す

かき混ぜて、砂糖を溶かす。 ボールに卵を溶きほぐして入れ、あたためた牛乳を少しずつ 入れてよく混ぜ、こす。

バニラエッセンスを加えて混ぜる。

- 3. 1に卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。
- 4. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約9分












- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。
- 5. 角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。

(型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを均一に

する効果があります) 図のように型を置き、予熱が完了したら

開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯350mlを注ぐ。 下段に入れる。







角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

6. 加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。



オーブン tsuil

シュークリーム

≣ カロリー(1個分)··約144kcal 🖥 材料(9個分) 塩分 · · · · · · · · · · 約0.2g

シュー皮

	無塩バター
Α {	水····· 80ml
- (塩・・・・・・ひとつまみ
	力粉(ふるう)50g
	L寸2個(正味120g)
至)	『温に戻す)

●生地の固さは卵の量で加減してください。

カスタードクリーム(→ *P.60*)

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

1. 鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく 沸とうしたら火を止め、薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、 なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地が鍋底で、うっすら膜状に なったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてそのつど よく混ぜ、木べらで持ち上げて 生地が帯状になめらかに落ちる くらいの固さに調整する。 (卵が残ることもあります)



2. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約13分









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 $\rightarrow P.15$

190°C

3. 角皿に、アルミホイルを敷き、バター(分量外)を薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、

図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



4. 予熱完了後、生地の表面に霧を吹き、すばやく角皿を下段に 入れる。

自動メニュー/時間



約25~35分

5. 加熱後、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて 冷ます。

上から⅓に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。


アドバイス

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと

生地のふくらみが悪くなります。

徐々に温度を上げるのではなく、



洋菓子 大庭浩男先生

バターを溶かし、よく沸とう させてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業すると 絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早くて、 ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げて いるため。

ここで生地がまだ柔らかいうちにオーブンのドアを開けると、 庫内温度が下がって生地がしぼんでしまうことがあります。 生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに 焼きましょう。

レンジで作るシュー

簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 1. 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を 入れ、ラップをして庫内中央に置き、「レンジ」ボタンの 600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とう させる。
 - 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく 混ぜる。
- 2. ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約30秒~1分 加熱し、よく混ぜる。 溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなく

なるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は L寸2個分(正味120g)が目安です)

3. 焼くときは生地の表面に霧を吹き、 「オーブン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで約23~28分 下段で焼く。 (予熱時間:約13分)

ポイント

●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べら ですくってひと固まりにゆっくりと落ち、その先が 逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜる ときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき 庫内で飛び散ることがあります。



レンジ

いちごジャム

材料(でき上がり分量 約350g)

■ カロリー(大さじ2杯分)・・約83kcal ■ ■ 塩分・・・・・・0g ■

●レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれ にくくするために加えます。

作りかた

レンジ加熱

- 1. いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、Aを全体にふりかける。
- 2. ラップなしで庫内中央に置く。



600W



約12~16分 🕨



●途中で2~3回かき混ぜる。

ポイント

- ●ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、冷ますととろみがでてきます。加熱しすぎないようにしましょう。
- ●ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、ロールケーキなどの クリームにぴったりです。

オーブン

焼きいも

作りかた

角皿<下段>

1. さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころにフォークで穴をあけて 角皿に並べ、下段に入れる。





250°C 🗼



約50~60分 ∮



ポイント

アルミホイルを敷くと、角皿の汚れが防げます。



ロールケーキ

焼けた面を下にして、固く絞ったぬれぶきんをのせ、

紙を湿らせてからそっとはがすとよいでしょう。

硫酸紙(またはグラシン紙など) ●四隅に切り込みを入れる

ポイント

上手に紙をはがすには

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

1. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約12分









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 $\rightarrow P.15$
- 2. いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。 $\rightarrow P.74$

バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、 粉が見えなくなるまで混ぜる。

溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

3. 硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を 流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間



約10~15分



4. 粗熱を取り、紙をはがす。

 (紙のはがしかた→ 左記ポイント参照)
 向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)
 巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



16 シフォンケーキ

シフォンケーキ

材料(直径17cmのアルミ製シフォン型1個分)

■カロリー(½個分)..約137kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.1g

卵黄 · · · · · · · · · M寸3個分 砂糖(ふるう) · · · · · · · · 65g サラダ油 · · · · · · · · 40ml 水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¼カップ バニラエッセンス 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう)......75g

●フッ素加工の型では生地がすべり、上手に焼けない場合が あります。

薄力粉に加えてアレンジ

抹茶シフォンケーキ



カロリー(%個分)・・約140kcal 塩分····· 約0.1g

抹茶大さじ½ (薄力粉と合わせてふるう)

ココアシフォンケーキ



カロリー(%個分)..約139kcal 塩分 · · · · · · · · · 約0.1g

ココア大さじ½ (薄力粉と合わせてふるう)

作りかた

角皿<下段> ヒーター+スチーム加熱

- 1. ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。 油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。 薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。
- 2. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約10分 給水タンクに満水まで水を入れる。





- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。
- 3. 別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、ツノが立つまで、 しっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ⅓量を入れ、泡立て器で メレンゲが消えるまで、ねらずにさっくり混ぜ、 残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまでねらないように、卵白の固まりが 消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、型をトントンと たたいて、粗い気泡を抜く。
- 4. 予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



あたため 目安時間 約40分 約40分

加熱後、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひっくり返して生地を取り出す。

●手動のとき→「オーブン/発酵」ボタンの160°C 予熱ありで、約35~45分。

●紙型で焼くとき→時間を長めに設定し、 様子を見ながら焼いてください。



オーブン

フルーツケーキ

材料(約20×8cmの金属製パウンド型1個分)

■ カロリー(⅓₀個分)..約211kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.1g

無塩バター(室温に戻す)100g 卵 · · · · · · M寸2個(正味100g) (薄力粉 · · · · · · · · 130g A < ベーキングパウダー ····· 小さじ½ (合わせてふるう) 洋酒漬けドライフルーツ · · · · · · · · · · · · · 130g (軽く水けを切る)

硫酸紙(またはグラシン紙など)

- ●型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷きます。
- ●2個でも1個のときと同じ時間で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。

ポイント

- ●ドライフルーツは、ラム酒などに数日前から漬けておくと おいしく焼き上がります。
- ●粗熱が取れたら全体をラップで包み、数日おくとより しっとりした仕上がりになります。

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

1. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約11分









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。
- 2. ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで 泡立て器で混ぜる。 砂糖を3回ぐらいに分けて加え、よく混ぜる。 溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。 Aを一度に加えて混ぜ、ある程度混ざったら 軽く水けを切った洋酒漬けドライフルーツを入れ、 全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、表面を平らにする。 ゴムべらを底まで入れて中央をくぼませる。
- 3. 図のように型をのせた角皿を、 予熱完了後、庫内下段に入れる。





1個のとき





約45~55分 🕨





15 スポンジケーキ 🖽



いちごのショートケーキ

材料(直径18cmの金属製丸型1個分)

■カロリー(½個分)・約396kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.1g ▮

●ケーキ型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(または グラシン紙など)を敷きます。

スポンジケーキ生地

卵	M寸3個(正味150g)
砂	糖(ふるう)90g
薄	力粉(ふるう)90g
^	∫牛乳 小さじ2
Α·	∫牛乳 · · · · · · · 小さじ2 │無塩バター(細かく切る) · · · · · · · · · · 15g
バ	ニラエッセンス 少々
(‡	ミたはバニラオイル)

ホイップクリーム

11.17.77
生クリーム・・・・・・・・・・2カップ
5 ∫砂糖・・・・・・・・・・・ 大さじ4~6
B {砂糖・・・・・・・・ 大さじ4~6 バニラエッセンス・・・・・・ 少々
シロップ
(砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
C 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(合わせて耐熱容器に入れふたをする
【「レンジ」ボタンの600Wで約20秒加熱)
ブランデー(Cと合わせる)大さじ2

いちご(縦半分に切る)......適量

ケーキ型

硫酸紙(またはグラシン紙など)

大きさ 生地材料	直径15cm	直径21cm					
卵	M寸2個(正味100g)	M寸4個(正味200g)					
砂糖	50g	120g					
薄力粉	50g	120g					
牛乳	大さじ½	大さじ1					
無塩バター	10g	20g					

作りかた

角皿<下段> ヒーター+スチーム加熱

1. 深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。



500W



2. 予熱する (庫内に何も入れない) 予熱時間:約9分

給水タンクに満水まで水を入れる。

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を

加え、混ぜながら湯せんにかける。

指先を入れてあたたかく感じたら (約35~40℃)、湯せんから外す。



自動メニュー



- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。 $\rightarrow P.15$
- 3. 湯せんした卵にバニラエッセンスを加え、 あたたかいうちにハンドミキサーの 高速でしっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいに なれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

ポイント

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、ボリューム が出てくるまで泡立て、湯せんから外して熱が取れるまで しっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になったら、 へらに持ちかえ、薄力粉を全体に ふり入れて底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

4. 生地を高い位置からゆっくりと 流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく 下段に入れる。



あたため ● 目安時間 約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で 触ってみて弾力があれば焼き上がり。

(または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)

5. 型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。 (粗熱が取れたらビニール袋へ)

生クリームにBを加え、冷やしながら ツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。

●手動のとき、紙型で焼くときは


→「オーブン/発酵」ボタンで、下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~30分
18~19cm	150°C	あり	約30~40分
21cm			約30~40分

アドバイス

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためるとより泡立ち



洋菓子 大庭浩男先生 きめは粗く不安定です。 人肌にあたたまったら湯せんから外し、きめ細かい安定した

状態になるまでしっかり泡立て、熱を取ることが大切です。 ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、 ボリュームが出にくいので湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、熱が取れて きめ細やかな泡になるまで泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとした カステラ風に焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしたりして その分をハチミツ、メープルシロップなどに代えると、 また違った風味が楽しめます。



15 スポンジケーキ

チョコレートケーキ

材料(直径18cmの金属製丸型1個分)

≣カロ	リー	(1/8	個分)	約	278kcal ≣
塩分						約0.1g 🖥

●ケーキ型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(または グラシン紙など)を敷きます。

スポンジケーキ生地

卵·····M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)90g
薄力粉・・・・・・70g ココア・・・・・20g
⟨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
((合わせてふるう)
$A \left\{ egin{array}{lll} 牛乳 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 無塩バター(細かく切る) & \cdots & \cdots & 15g \end{array} \right.$
バニラエッセンス(またはバニラオイル) 少々
ホイップクリーム
生クリーム・・・・・・1カップ
B {砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□ (バニラエッセンス少々
シロップ
(砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
☆水・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4
C { 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブランデー(<i>C</i> と合わせる)大さじ2
チョコレート(薄く削る)適量
ケーキ型

硫酸紙(またはグラシン紙など)

作りかた

角皿<下段> ヒーター+スチーム加熱

- 1. いちごのショートケーキの要領で $(\rightarrow P.74)$ ココア生地を 焼き、ホイップクリームを作る。
- 2. 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、切り口と全体に シロップを塗る。
- 3. 底になる面を除いてホイップクリームを塗り、チョコレート を全体にまぶす。

赤飯



カロリー(1人分)・・約305kcal 材料(4人分) もち米 · · · · · · · · · · · · · 0.36L(2合) あずき40g (市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g)

あずきのゆで汁・・・・・・・ 1½カップ

作りかた

レンジャスチーム加熱

- 1. あずきをたっぷりの水でゆでる。 煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。
- 2. もち米を洗う。 深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用水煮 あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを加えて、 約1時間おく。
- 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。



ごは

ん

卵

グラタ











加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再度、庫内中央に置く。











炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 お好みでごま塩をふる。

レンジ

白ごはん



材料(4人分)	塩分······og
米水	0.002(2.47)
●季節やお米の種類によって炊	き上がりが異なります。

作りかた

レンジ加熱

- 1. 米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。
- 2. 米を入れたボールにふんわりとラップをして、 庫内中央に置く。





約6~7分



●水量は目安のため、お好みで加減を。









炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



11 茶わん蒸し [1~4]



茶わん蒸し

材料(4個分)	■ カロリー(1個分)約108kcal ■ 塩分約2.1g ■
<u> </u>	

具
鶏のささ身
塩少々
酒 大さじ½
えび・・・・・・4尾
干ししいたけ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
かまぼこ4枚
ぎんなん(缶詰)・・・・・・・・・12個
卵液
卵·····M寸3個(正味150g)
だし汁 ・・・・・・・・・・・・・ 2½カップ (顆粒だしの素の場合は、小さじ¾使用)**
薄口しょうゆ ・・・・・・・・・・・ 小さじ¾
塩小さじ¾

(卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)

茶わん蒸し容器(共ぶた付き) ※顆粒だしの素を使う場合は、塩分を控えてください。

塩分によって固まりかたが違います。

みりん 小さじ1

- ●1~4個までできます。
- ●液温が室温(約25°C)と違うときは、「仕上がり」調節を。 \rightarrow P.35
- ・液温が低いとき(約10°C): ⟨強⟩
- ・液温が高いとき(約40℃):⟨弱⟩

作りかた

グリル皿<下段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 1. ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。
- 2. 給水タンクに満水まで水を入れる。 茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。
 - ●アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、下段に入れる。

















加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を 弱火で甘辛く煮含める。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.37「レンジ」

コーンとハムのドリア



材料(4人分)

≣	カロ	リ	-	-	(1	λ	Ć.	分	٠)	. ;	約] (518kcal	
≣	塩分													·約2.0g	

A ではん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バター25g
$B \begin{cases} $
ホワイトソース $(\rightarrow P.79)$ · · · · · · · · · · 3カップ
スイートコーン(粒状)・・・・・・100g ナチュラルチーズ(ピザ用)・・・・・・100g

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

作りかた

ごは

ん

卵

グラタン

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 1. Aをバターでいためて、Bで味付けをし、4等分にして グラタン皿に入れる。 ●具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで
- 2. ホワイトソースにコーンを加えて混ぜ、上からかけて、 チーズをのせる。
- 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。 「マカロニグラタン」と同じ要領で焼く。→ P.79
- ■食品の置きかた → P.79

あたためておく。

12 グラタン 加熱 1~4 人分





じゃがいものグラタン



材料(4人分)

≣カロリ	IJ	-	_	(1	J	3	分	.)		糸	勺	532kcal
塩分													·約1.6g

じゃがいも · · · · · · · 大2個(400g)
A {バター ····································
^ (塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
たまねぎ(薄切り) ½個(100g)
バター ·····10g
スライスベーコン(1cm幅に切る)3枚
ホワイトソース(→ P.79) · · · · · · · · · 3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用)100g
●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

1. じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内中央に置く。



自動メニュー 9



約12分

●手動のとき \rightarrow 「レンジ」ボタンの600Wで、約 $12\sim14$ 分。 ●2人分のとき:約5~6分

2. じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。 たまねぎを深めの耐熱容器に入れてバターをのせ、 ふたなしで庫内中央に置く。



600W







2度押す

●2人分のとき:約1分30秒~2分

- 3. じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、ホワイトソースの ⅓量であえる。4等分にしてグラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースとチーズをかける。 ■具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで
 - あたためておく。
- 4. 給水タンクに満水まで水を入れる。 「マカロニグラタン」と同じ要領で焼く。→ P.79

■食品の置きかた→ P.79

レンジ

ホワイトソース



	≣ カロリー(1カップ分)··約326kcal ≣
材料(3カップ分: グラタン4皿分)	= 15 1
1711年(3/17) フガ・フラフィ皿ガナ	■ 塩分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

薄力粉 · · ·		 	· · · 50g
バター		 	· · · 50g
牛乳		 	3カップ
塩、こしょう	ō	 	少々

分量 材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分

作りかた

レンジ加熱

1. 深めの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。

2. 溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、牛乳を

自動メニュー/時間

少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。



2度押す

2度押す

600W

600W

●途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。



約1分~1分30秒





600W

1. 深めの耐熱ガラス製ボールにAを入れ、

ラップをして、庫内中央に置く。

12 グラタン 加熱 1~4 人分

マカロニグラタン

マカロニ・・・・・・80g サラダ油、塩、

/鶏もも肉.....100g

マッシュルーム..... 40g

たまねぎ・・・・・½個(100g)

バター 15g

塩、こしょう.....少々

(1cmの角切り)

(缶詰、薄切り)

(薄切り)



約6~7分



■ カロリー(1人分)・・約536kcal

塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.4g

こしょう.....各少々

· · · · · · 3カップ

えび · · · · · · 8尾(100g)

ナチュラルチーズ(ピザ用) · · 80g

人数分に合わせて調整する

グリル皿<上段>

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

(尾と背わたを取り、半分に)

ホワイトソース(→ 左記参照)

2度押す

作りかた

材料(4人分)

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

白ワイン・・・・・ 大さじ2 ●1~3人分はすべての材料を

- 2. 下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの 半量であえる。 4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。
- ●具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで あたためておく。 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。
- グラタン皿を図のようにグリル皿にのせ、上段に入れる。



自動メニュー 12-4人分



●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約 $18\sim20$ 分。

■食品の置きかた





エリア加熱について→ P.21







黒豆



	■ カロリー(⅓₀量分)・・約97kcal ■
材料	<u>塩分 · · · · · · · · · · 約0.3g</u>

黒	豆 · · · · · · · 1カップ(140g)
	(水・・・・・・4カップ
	水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A	しょうゆ・・・・・・・・・・・・・小さじ1½
	塩 小さじ¾
	重曹 ・・・・・ 小さじ¾

クッキングシート

魚介

豆のおかず

作りかた

レンジ加熱

- 1. 黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ●さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。
- 2. 一晩おいた黒豆にクッキングシートで落としぶたをし、 ふたをして庫内中央に置く。 ●容器と落としぶたについて→ P.82






約12分










3度押す

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

●耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることがあります。

レンジ

五目豆



材料	塩分 · · · · · · · · 約0.7g
	170g
昆布 · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
干ししいたけ	······2枚
●干ししいたけの原	₹しかた→ <i>P.86</i>
にんじん・・・・・・・	·····¼本(50g)
ごぼう	50g
	·····4√(60g)
(水	1カップ
	たけの戻し汁と合わせて)
	40g
しょうゆ・・・・・・	大さじ1½
√塩	小さじ¼

作りかた

材料

レンジ加熱


カロリー(½0量分)..約49kcal 🖥

- 1. 昆布は1cm角に切り、水で戻す。 戻したしいたけは、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。
- 2. 深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、Aを入れる。 ふたをして、庫内中央に置く。 ●容器について→ P.82











●耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることがあります。

オーブン

さけとしめじのホイル焼き



材料(4人分)	■ 塩分 · · · · · · · · · · · · · 約1.0g
生ざけ切り身	・・4切れ(1切れ80g)
塩、こしょう	少々
しめじ	· · · · · · · · · · · 100g
バター	· · · · · · · · · · · 40g
A {酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
A (しょうゆ	大さじ1
アルミホイル(25cm角)	· · · · · · · · · · 4枚

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

- 1. さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。 アルミホイルの内側にバター(分量外)を薄く塗り、 さけ、しめじ、バターをのせ、Aをかけて包む。
- 2. 角皿にのせ、下段に入れる。








230°C

オーブン

白身魚のホイル焼き



材料(4人分)	■ 塩分······約0.6g
白身魚切り身・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 4切れ(1切れ80g)
A { 白ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ2 各少々
えび	4尾
たまねぎ(薄切り)	中½個
生しいたけ(適当な大きさに	:切る) 4枚
バター	· · · · · · · · · · · 40g

アルミホイル(25cm角)······4枚

作りかた

角皿<下段> ヒーター加熱

- 1. えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、しいたけ、 バターの順にのせて包む。
- 2. 角皿にのせ、下段に入れる。















かれいの煮つけ



材料(4人分)	■ カロリー(1人分)··約153kcal ■ 塩分····・納2.0g
かれい切り身	4切れ(1切れ100g) ・・・・・・120ml ・・・・・・90ml
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・各大さじ4 ・・・・・・小さじ4 ・・・・・・・適量

1. かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

2. かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。 クッキングシートで落としぶたをし、ふたをして 庫内中央に置く。

●容器と落としぶたについて→ 下記参照



作りかた





2度押す



ポイント





約10~11分 🗼

レンジ加熱

レンジ

いわしのしょうが煮



材料(6人分)	■ カロリー(1人分)··約289kcal ■ 塩分······約2.1g ■
いわし · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

作りかた

- レンジ加熱
- 1. いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。 薄い塩水で洗い、水けを取っておく。
- 2. いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。 クッキングシートで落としぶたをし、ふたをして庫内中央に 置く。(ふたを忘れると焦げ付きます) ●容器と落としぶたについて→ 下記参照












約50~55分



3度押す

ポイント 煮上がったら、煮汁につけたまま、しばらくおくと味がよくなじみ、 おいしくでき上がります。

ふんわりと落としぶたをかぶせると皮がくっ付きません。



- ●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。
- ●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、焦げ付くことがあります。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。
- ●落としぶたには、穴をあけたクッキングシートを使います。 金属製の落としぶたは使えません。



レンジ

さけのハーブ蒸し

材料 (2人分)	■ カロリー(1人分)・・約190kcal ■ ■ 塩分・・・・・・・・・・約0.3g ■
生ざけ切り身	····2切れ(1切れ80~90g)
塩、こしょう	少々
たまねぎ(せん切り)	50g
赤・黄パプリカ(せん切り))合わせて10g
ローズマリー ・・・・・・・	適量
白ワイン	大さじ1

作りかた

レンジ+スチーム加熱

- 1. さけに塩、こしょうをして10~15分おき、 キッチンペーパーで水けを取る。
- 2. 給水タンクに満水まで水を入れる。 耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。 ローズマリーをのせて、白ワインをかける。 材料をのせた平皿をラップなしで庫内中央に置く。









●お好みでラビゴットソースをかける。

アドバイス

グリーンアスパラガス(ゆでて、5~7cmに切る)を添えても よいでしょう。

ラビゴットソース

	≣	カロ	リ	-	-	(]	1.	X	.5	ſĹ)	•		糸	ŋ	8.	2	(C
料(2人分)	Ī	塩分																.0

, たまねぎ(みじん切り)・・・・・・・・・25g	
゜ピーマン(みじん切り)疫個	
トマト(皮と種を取ってみじん切り)	
, 白ワインビネガー*・・・・・・・・・ 大さじ1½	
白ワイン、オリーブ油 \cdots \cdots 各大さじ 1	
, 砂糖	

作りかた

すべての材料を容器に入れて、よく混ぜる。 ※ワインビネガーの種類により味が変わるので量を 調節してください。



ほっけの開き



材料(2枚分)

カロリー(1枚分)・・約128kcal 塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.5g

ほっけの開き ·····2枚(1枚150g)

作りかた

魚介

豆のおかず

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. ほっけの開きを皮目を上にしてグリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。











あじの開き



材料(4人分)

カロリー(1人分)···約87kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.9g

あじの開き · · · · · 4枚(1枚80g)

●1~3人分はすべての材料を 人数分に合わせて調整する

●「ヘルシーコース」を選ぶと、 標準コースより塩分を 減らして焼き上げます。 $\rightarrow P.34$

●食品によっては

引き出された塩分が表面に 残り、塩辛く感じることが あります。

ヘルシーコースの仕上がり 調節は〈強〉減塩強め、 〈弱〉減塩弱めです。

焼き色は変わりません。

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

※ヘルシーコースの1人分、

2人分は塩分を減らして

焼き上げるため

エリア加熱には なりません。

1. 給水タンクに満水まで水を入れる。

あじの開きを皮目を上にして図のようにグリル皿に並べ、 上段に入れる。



作りかた





20-4人分


●目安時間 標準コース : 約17分 ヘルシーコース: 約27分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約 $16\sim20$ 分。 (「両面グリル」ボタンでは減塩できません)

■食品の置きかた

●ヘルシーコースのときも置きかたは同じです。

エリア加熱 1人分のとき



2人分のとき

3人分のとき

4人分のとき

- ●皮目を上にして焼いてください。
- ●みりん干しやめざしなどは焦げやすいので焼けません。
- ●さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身に付けた開きかた)にしている場合は、 頭の内部が焼けにくい場合があります。
- ■食品の分量と仕上がり調節の目安: 〈弱〉と〈標準〉を使い分けてください。

	仕上がり調節	弱(100~200g)	標準 (200~400g)
	あじの開き	小1~2枚/中1枚	小2~4枚/中1~2枚
,	さんまの開き	1枚	1~2枚

14 ぶりの照り焼き 加熱 [1~4]



ぶりの照り焼き



材料(4人分)

塩分 · · · · · · · · · · · 約0.8g

ぶり切り身 4切れ(1切れ100g)

しょうゆ・・・・・・・ 大さじ2 みりん 大さじ1 酒..... 大さじり 砂糖 小さじ1

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。 (皮がはじけにくくなります) たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら約30分漬け込む。

2. ぶりを皮目を上にして右図のようにグリル皿に並べ、 上段に入れる。



自動メニュー 14-4人分

グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。



● 日安時間 約12分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約13~15分。

■食品の置きかた→右記参照







塩さば



材料(4人分)

カロリー(1人分)・・約291kcal ■ 塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.8g

塩さば切り身4切れ(1切れ100g)

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

- ●「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより塩分を減らして 焼き上げます。→ P.34
- ●食品によっては引き出された塩分が表面に残り、塩辛く 感じることがあります。

ヘルシーコースの仕上がり調節は

〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。

焼き色は変わりません。

グリル皿<上段>

標準コース : レンジ+ヒーター加熱 作りかた ヘルシーコース:レンジ+ヒーター+スチーム加熱

1. さばの皮目に切り込みを入れる。

(火通りをよくし、皮がはじけにくくなります) 2. ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。

皮目を上にして図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。



自動メニュー 19-4人分



●目安時間

標準コース : 約15分 ヘルシーコース: 約23分

●冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときには仕上がり〈強〉で。 ●厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約15~17分。

(「両面グリル」ボタンでは減塩できません)

■食品の置きかた

●ヘルシーコースのときも置きかたは同じです。



2人分のとき

エリア加熱について→ P.21 ※ヘルシーコースの1人分、 2人分は塩分を減らして 焼き上げるため

エリア加熱には

なりません。



3人分のとき



塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、 1~4 人分



必見!レンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に 💉 🍐 🖊

- 1. 耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- 2. 1丁(約400g)につき、 「レンジ」ボタンの600Wで約2~3分。 (½丁のときは約1分~1分30秒)
- 3. キッチンペーパーで包み、 皿にのせ、重し(皿1枚)をし、 約5分おく。

刺激臭が消えて使いやすく


■にんにくの臭み抜き

なります

- 1. 薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。
- 1片につき、 「レンジ」ボタンの 500Wで約20秒。 (大きさによって様子を見ながら)

■めんたいこの解凍

1. 冷凍しためんたいこ 6本(約180g) を耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。



「お好み温度加熱」ボタンを押して 「温度/仕上がり」ボタンで 「15~25℃」に合わせて 「スタート」ボタンを押す。

■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

- 1. アイスクリーム (200~500ml) のふたを取り、 庫内中央に置く。
- 2. 「お好み温度加熱」ボタンを押して 「温度/仕上がり」ボタンで 「-10°C」または「-5°C」に合わせて 「スタート」ボタンを押す。

■干ししいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら

適量入れ、ひたひたの

2. 「レンジ」ボタンの600Wで

●戻し汁は、だし汁に。

水を入れて、ふたなしで

1. 耐熱容器にしいたけを

庫内中央に置く。

■バターを溶かす

- 1. 細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- 2. 50gにつき「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら 約40~50秒加熱。
- ●サンドイッチ用のからしバターは 時間を短めに。

■ホットワイン

■チョコレートを溶かす

- 1. 耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- 2. 「レンジ」ボタンの 500Wで約50秒~1分10秒。

●固さは牛乳の量で調節する。

- 1. 赤ワイン約150mlに シナモン、クローブなどの スパイスを加え、ふたなしで 庫内中央に置く。
- 2. 「2飲み物」ボタンの60℃で 加熱。
- ●耐熱性のあるカップを お使いください。

- ■ゼラチンを溶かす
- 1. 耐熱容器に水¼カップと ゼラチン5gを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。
- 2. 「レンジ」ボタンの600Wで 約30~40秒加熱。

■お菓子(せんべい)の乾燥

約20~30秒、様子を見ながら加熱。

パリッと乾燥

- 1. 耐熱皿に重ならないようにせんべいを適量 並べ、ラップなしで庫内中央に置く。
- 2. 「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら
- ●加熱しすぎると焦げるので注意する。

■めんつゆ


- 1. 耐熱容器に水4カップ、削り節3g、みりん大さじ3、砂糖小さじ1、 しょうゆ大さじ3を入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- 2. 「レンジ」ボタンの500Wで約2分加熱。
- 3. 取り出してそのまま粗熱を取り、茶こしでこす。
- ●冷蔵庫で冷やせば、そばやうどん、そうめんのめんつゆに。

■鶏の洒蒸し

- 1. 鶏もも肉1枚(250g)の皮目に フォークや竹ぐしなどで ところどころに穴をあける。 軽く塩をして耐熱容器に入れて 酒少々をかけ、10分ほどおく。
- 2. 薄切りにしたしょうがと白ねぎを肉に適量のせ、 ラップをして庫内中央に置く。
- 3. 「レンジ」ボタンの600Wで約5~6分加熱。 竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。 ふたをしたまま約10分間蒸らす。
- 4. 肉を適当な大きさに切って盛り付け、お好みのたれをかける。

■あさりの洒蒸し

1. 給水タンクに満水まで水を入れる。 深めの耐熱皿に砂出しをした



庫内中央に置く。 2. 「レンジ」ボタンの300Wスチームで約9~12分加熱。

●あさりの砂出しのコツ

ざる付きのボールに(ざるにあさりを入れる)浸るぐらいの 食塩水を入れます。(水1Lに塩大さじ2が目安です) 上に新聞紙をかぶせて暗くすると砂をよくはきます。



両面グリル tsuji

ハンバーグ

カロリー(1人分)・・約353kcal 🎚 材料(4人分) 塩分 · · · · · · · · · · · 約0.5g

ひき肉(牛280g/豚120g) ●牛:豚=7:3がおいしさのコツ

塩、こしょう・・・・・・・・・・・・ 少々
たまねぎ・・・・・・・ 1個(200g)
バター · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
パン粉 ·····1カップ(50g)
牛乳 ½カップ
溶き卵 ····· M寸1個分(正味50g)
ナツメグ・・・・・・・ 適量

アドバイス

ジューシーに仕上げるには、 ハンバーグの生地になる ひき肉に塩、こしょうを してからのねりかたが ポイントです。よくねってください。



西洋料理 若林知人先生

カロリー(1人分)..約113kcal

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

12cm

- 1. たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。 パン粉は牛乳でふやかしておく。
- 2. ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまで よく混ぜ合わせる。 いためたたまねぎ、パン粉、溶き卵を加え、ナツメグで味を 調える。
- 3. 生地を4等分し、約10×12cm、 厚さ1.5cmほどになるように 平らに成形しながら中の空気を抜く。 図のようにグリル皿に並べ、 上段に入れる。





約18~22分



●焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。 お好みのソースをかけてもよいでしょう。

。ソースの作りかた

材料(4人分) 塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.2g デミグラスソース(市販品)1½カップ 赤ワイン・・・・・・・・・・・・・ ½カップ

ケチャップ・・・・・・・・・・・・大さじ2

粒マスタード・・・・・・・・・大さじ1

作りかた

鍋に赤ワインを入れ、半量になるまで煮詰める。 デミグラスソースとケチャップを加えて混ぜ合わせる。 火を止めて、粒マスタードを加えて混ぜる。

肉

の

お

かず

手羽元の香味焼き



材料(4人分)

■カロリー(1人分)・・約247kcal ፟፟፟፟፟ 塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.0g ፟፟

鶏手羽元······ 12本(800g)

たれ

しょうゆ・・・・・・・ 大さじ3 砂糖 大さじ2 青ねぎ、しょうが(みじん切り) 各大さじ1 ごま油 小さじ2

豆板醤小さじ1½

作りかた

のお

かず

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 味のしみ込みをよくするために、肉をフォークや 竹ぐしなどでついておく。
- 2. たれを合わせる。 肉を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。
- 3. 肉をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。







両面グリル

焼き豚



材料(8人分)

カロリー(1人分)..約232kcal 塩分 · · · · · · · · · · 約0.4g ▮

豚肩ロース肉(固まり).....約700g

たれ

砂糖大さじ4 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¼カップ 五香粉 少々

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. 肉を3~4cmの厚さになるように4等分する。 ●厚いと、焦げすぎになります。

水1Lに、塩大さじ2強(分量外)を溶かして食塩水を作り、 肉を約1時間つけておく。 たれを砂糖が溶けるまで混ぜ合わせる。

ポイント

肉の筋に沿って包丁を刺しておくと、変形が防げます。

2. 肉の水けをふき取り、たれとともに ビニール袋に入れ、途中上下を返しながら 一晩以上冷蔵庫で漬け込む。



3. 肉を袋から取り出し、図のように グリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。











| **13** 鶏のから揚げ | ロップ | 12〜4 | 15 u i l







鶏のから揚げ

■ カロリー(1人分)··約219kcal 材料(4人分) 塩分 · · · · · · · · · · · 約1.3g

鶏もも肉.....350g **/**溶き卵 ····· M寸½個分(正味15g) 酒、しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各大さじ% A {塩...... 小さじ½ にんにく(みじん切り)..... 小さじ⅓ 【こしょう・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 片栗粉 · · · · · · · · 40g

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 1. 肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。 Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、途中上下を 返しながら約20分おく。
- 2. ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり しっとりするまでよくもみ込む。
- 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。 肉を皮目を上にして図のようにグリル皿に間隔をあけて 1つずつ並べ、上段に入れる。



自動メニュー



●目安時間

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を 柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ2と 肉を入れ、全体に粉がまんべんなく付くようにまぶし、 袋の上から軽くもんでなじませる。 仕上がり (弱) で焼く。

アドバイス

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の 縮みが少なく柔らかく仕上がります。 粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、 ふっくらジューシーな仕上がりになります。



■食品の置きかた

エリア加熱

1人分のとき



エリア加熱について→ P.21



3人分のとき

4人分のとき

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.43「上面グリル」







肉巻き野菜



材料(4人分)

カロリー(1人分)・・約399kcal 塩分 · · · · · · · · · · · 約1.1g

豚バラ薄切り肉.....400g 塩、こしょう・・・・・・・・・・・ 少々 細めのグリーンアスパラガス*···8本(120~160g) ※太いアスパラガスは4本を縦2つに切る。 にんじん······¼本(50g)

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

●「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより脂を落として 焼き上げます。→ *P.34*

の

お

か

グリル皿<上段> 標準コース : レンジ+ヒーター加熱 作りかた ヘルシーコース:レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 1. グリーンアスパラガスは半分の長さに切る。 にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。 肉を8等分し、少しずつずらして、グリーンアスパラガスの 長さに合わせて敷き詰め、塩、こしょうをする。 グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻く。 同様にして8本作る。
- 2. ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。 図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。



自動メニュ 22-4人分




●目安時間

標準コース :約17分 ヘルシーコース: 約24分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約20~24分。

■食品の置きかた


●ヘルシーコースのときも置きかたは同じです。







2人分のとき



4人分のとき

21 鶏の照り焼き〈強〉 | カラ | 1~4 | 人分 |



鶏肉のロースト



カロリー(1人分)..約271kcal 材料(4人分) 塩分約1.9g

鶏もも肉......2枚(500g) 塩..... 小さじ1 白ワイン・・・・・・・ 大さじ3 粒マスタード 大さじ2

●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 1. 「鶏の照り焼き」の要領で下ごしらえをする。→ P.91
- 2. 肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。
- 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。

肉を袋から取り出し、皮目を上にしてグリル皿に並べ、 上段に入れる。

白動メニュー/時間

自動メニュー 21-4人分







約17分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約20~22分。

■食品の置きかた → P.91



21 鶏の照り焼き コース エリア ※ 1~4 人分





鶏の照り焼き

■ カロリー(1人分)・・約256kcal ■ 塩分・・・・・・・・・・・・約0.8g ■ 材料(4人分)

鶏もも肉.....2枚(1枚250g)

しょうゆ..... 大さじ2 水..... 大さじ2 砂糖 小さじ2 顆粒だしの素(お好みで).....小さじ¼

- ●1~3人分はすべての材料を人数分に合わせて調整する
- ●「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより脂を落として 焼き上げます。→ P.34

ポイント

鶏肉は焼く前に火通りをよくするため、厚みをそろえましょう。

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター+スチーム加熱

1. 肉の厚い部分は半分くらいまで繊維に沿って包丁を入れる。 包丁をねかせて左右に切り込みを入れて開き、肉の厚みを 均一にそろえ、平らにする。

皮目を上にして、フォークや竹ぐしなどでところどころに

(皮のはじけ、縮みを防ぎ、味のしみ込みをよくするため) 肉を半分に切る。

- 2. たれを合わせる。肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。 (長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)
- 3. 給水タンクに満水まで水を入れる。 肉を皮目を上にして図のようにグリル皿に並べ、 上段に入れる。



自動メニュー 21-4人分





標準コース : 約16分 ヘルシーコース: 約24分

2人分は脂を落として

焼き上げるため

エリア加熱には

なりません。

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約17~19分。 (「両面グリル」ボタンでは、 脂の落ちる量が 少なくなります)

●骨付き鶏もも肉は「オーブン/発酵」ボタンで→ P.45

■食品の置きかた

●ヘルシーコースのときも置きかたは同じです。



1人分のとき







3人分のとき

4人分のとき

エリア加熱について→ P.21


※ヘルシーコースの1人分、

2人分は脂を落として

焼き上げるため

エリア加熱には なりません。

小松菜のサッとあえ



カロリー(1人分)···約31kcal 材料(4人分) 塩分約0.5g

小松菜 · · · · · · · · 200g **【**ごま油、酒、しょうゆ····・・ 各小さじ2

8 ゆで葉果菜〈強〉

なすのピリカラあえ



材料(4人分)		
なす	·····大4本(400g)	
白ねぎ	· · · · · · · · · · · · · 1本	
サラダ油	大さじ1	
(酢、しょうゆ・・・・・・・	各大さじ1	
A { 酢、しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小さじ1	
おろしにんにく、おろし	,しょうが 各小さじ½	
豆板醬		

野菜のおかず

作りかた

レンジ加熱

1. 小松菜は、耐熱性の平皿に葉と茎を交互に重ねてのせ 皿ごとラップで包み込み、庫内中央に置く。



自動メニュ









2. 加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。 3~4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→「レンジ」ボタンの600Wで、約3~4分。

冷蔵庫の野菜で

冷蔵庫にある買い置きの野菜を使って手軽に作れる「あえ物」を 作ってみましょう。

簡単にスピーディーに作れます。

お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

作りかた

レンジ加熱

カロリー(1人分)...約65kcal

- 1. なすは、へたを切り落とし、10cmの長さで縦に6つに切った あと、しばらく塩水につけてアクを抜いておく。 白ねぎは斜めに切り、せん切りにしておく。
- 2. 水けを切ったなすを耐熱性の平皿に入れ、サラダ油をかけて 混ぜる。

放射状に並べてラップでゆったりおおい、庫内中央に置く。









●目安時間 約5~7分

3. 水けを切り、器に盛る。Aをかけ、白髪ねぎを飾る。 お好みで豆板醤をあえる。

●手動のとき→「レンジ」ボタンの600Wで、約5~7分。

レンジ

かぼちゃの煮物



材料(4人分)	■ カロリー(1八刀)・・ ポ ■ 塩分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3×4cmの角切り)	· · · · · · · · 400g
A (だし汁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・・・・・160ml 『じ%使用) ・・・・・各大さじ1 ・・・・・大さじ½

作りかた

レンジ加熱

·約0.7g

- 1. かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、Aを混ぜて 加える。
- 2. ふたをして庫内中央に置く。














レンジ

野菜のうま煮



材料(4人分)	■ カロリー(1人分)・・約280kcal ■ 塩分・・・・・・・ 約1.2g
豚バラ肉	200g
ごぼう	····· 1本(150g)
- 6.1°.6	·····································

にんじん······½本(100g) こんにゃく · · · · · · · ½丁(125g) ゆでたけのこ100g 干ししいたけ 2~3枚 ●干ししいたけの戻しかた \rightarrow P.86

(砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2½ A しょうゆ、みりん各大さじ2

だし汁1カップ (顆粒だしの素の場合は、小さじ%使用 干ししいたけの戻し汁と合わせて)

クッキングシート

作りかた

レンジ加熱

1. 肉は一口大に切る。 ごぼうは乱切りにして水につけておく。 にんじん、こんにゃく、ゆでたけのこは小さめの乱切りにする。 戻したしいたけは、4つ切りにする。 深めの耐熱容器に肉とAを入れる。 ふたをして庫内中央に置く。



自動メニュー/時間



加熱後、よく混ぜる。

2. 残りの材料を混ぜ、クッキングシートで落としぶたをし、 ふたをして庫内中央に置く。 ●容器と落としぶたについて→ P.82

白動メニュー/時間



約7~9分



2度押す






■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.37「レンジ」





4 こんがり8分(1人分) 加熱 [1人分] [1人小] [1人小

豚とりんごのレモン焼き



●2人分はすべての材料を2倍量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は縦半分に切り、塩、黒こしょうをする。 ベーコンは 7mm幅に切る。 りんごは縦に2等分に切り、混ぜ合わせたAに漬けておく。
- 2. 肉を図のようにグリル皿の手前側に 寄せて並べ、ベーコンをのせる。 周囲にりんごを並べ、上段に入れる。 (りんごの漬け汁はとっておく)









3. 2を皿に盛り付け、りんごの漬け汁も添える。



豚肉のピザ風グリル

材料(1人分)	■カロリー・・・・約 355kcal ■ ■塩分・・・・・約 0.8g ■
豚ロース肉(とんかつ用)・・・・・ 塩、こしょう・・・・・・・・・・ オレガノ(乾燥)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・少々 ・・・・・大さじ1 ・・・・・1本(25g) ・・・・・20g

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は軽くたたいて筋切りをし、塩、こしょうをする。 オレガノをふり、その上にピザソースを塗る。
- 2. グリーンアスパラガスは、4~5cmの長さに切る。 さらに太い部分は、縦半分に切る。
- 3. 1の肉を図のようにグリル皿の手前側に 寄せて置く。その上にアスパラガスを 並べてチーズをのせ、上段に入れる。















4 こんがり8分(1人分) 加熱 [入分]



こんがりミートローフ

材料(1人分)	カロリー・・・・・・約 340kcal 塩分・・・・・・・ 約 1.0g 1.0g
合びき肉・・・・・・100g 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A {溶き卵 · · · 大さじ1(正味15g) / パン粉 · · · · · · · · · · · / · 8 カップ うずら卵(ゆでておく) · · · · 3個 ローズマリー · · · · · · · · 1本 赤ワイン · · · · · 大さじ1½ おろしにんにく · · · · · 少々 中濃ソース · · · · 大さじ½ 砂糖 · · · · · · 小さじ1

●2人分はすべての材料を2倍量にし、23×13cmに広げる

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. にんじん、パプリカは8mm角に、さやいんげんは2cm幅に
- 2. 耐熱容器にたまねぎ、にんじん、さやいんげんを入れ、 ラップをして庫内中央に置く。







加熱後、水けを切って粗熱を取る。

3. ボールに肉、塩、こしょう、ナツメグ を入れて混ぜる。さらに A、2、 パプリカを加えて混ぜる。半量を 図のようにグリル皿の手前側に 18×9cmに広げ、うずら卵を並べる。

残りの肉をのせて厚さ1cmになるように形を整える。 ローズマリーをのせて上段に入れる。 ※うずら卵は肉の表面より少し出ます。





●目安時間

4. 小鍋に赤ワイン、にんにくを入れて1分ほど煮立て、Bを 入れて少し煮詰める。3を切り分けて盛り付け、ソースを





いわしとトマトの重ね焼き

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 276kcal ■ 塩分・・・・・・約 0.5g ■
いわし · · · · · · 2尾(1尾 50g) 塩、こしょう · · · · · · 少々 トマト · · · · · 小 ½個(50g) じゃがいも · · · · · ¼個(35g) たまねぎ · · · · · · ½個(25g) バジルの葉 · · · · · · 1枚	$A = \begin{cases} A & A \\ A & $

●2人分はすべての材料を2倍量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. いわしは手開きにする。水洗いして水けをふき取り、 塩、こしょうする。トマトは厚さ2mmの薄切りにする。
- 2. じゃがいも、たまねぎは厚さ 2mm の薄切りにし、 深めの耐熱容器にAとともに入れる。塩、こしょうして 混ぜ合わせ、ラップをして庫内中央に置く。





約2分~ 2分30秒



3. 2を図のようにグリル皿の手前側に 厚みが出ないように平らに広げ、 トマトとバジルをのせて 塩、こしょうをする。その上にいわしを 皮目を上にして、重ならないように置く。 いわしの上に混ぜ合わせたBをかけ、 軽く手で押さえる。 上段に入れる。






●目安時間



2人分のとき







なすと豚肉の重ね焼き

なす · · · · · · · 大 ½本(75g) オリーブ油 · · · · · 小 さじ 1 弱 塩、こしょう・・・・・・ 少々 バジルの葉(細かく切る)・・3枚 豚ロース薄切り肉・・1枚(25g) 粉チーズ・・・・・・ 大さじ1マスタード・・・・・・ 小さじ1弱 ピザソース※(市販品)・・大さじ1 きのこ合わせて 30g (マッシュルーム、エリンギなど)

●2人分はすべての材料を2倍量にする

※トマトソースに一味とうがらしを加えても可

作りかた

材料(1人分)

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

≣カロリー・・・・・・・・約177kcal ■

塩分 · · · · · · · · · 約 0.9g

1. 縦1cm厚さに切ったなす2枚に塩、こしょうをして オリーブ油(分量外)を薄く塗る。耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内中央に置く。





約40秒~



- 2. 肉は塩、こしょうをし、片面にマスタードを塗る。 きのこを食べやすい大きさに切り、オリーブ油をまぶし、 塩、こしょうをする。
- 3. 図のようにグリル皿の手前側になすを 1枚置く。上にバジルを散らし、 粉チーズをふる。マスタードの面を 下にした肉をのせ、さらになすをのせ、 ピザソースを塗る。 再度、バジルを散らし、粉チーズをふる。 周囲に2のきのこを並べ、上段に入れる。







●2 人分はなるべくなすをグリル皿の手前側に寄せて置く。 周囲にきのこを並べる。



なすのツナ入りボートグラタン

カロリー・・・・・約117kcal 塩分・・・・・・・約0.4g
バン粉 · · · · · · · 大さじ 粉チーズ · · · · · · 小さじ 1½ プチトマト · · · · · · · 3値 オリーブ油 · · · · · · 適量

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. 縦半分に切ったなすを耐熱性の平皿にのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



600W








- 2. 1をボート型になるようくりぬき、中身を粗く刻む。 型に塩、こしょうをする。刻んだ中身とAをボールで よく混ぜ、塩、こしょうをし、2等分にして、型に詰める。
- 3. 2の表面にチーズとパン粉をふり、 図のようにグリル皿の手前側に寄せて 並べる。周囲にトマトを並べ、上段に


















ミートライスのカネロニ

材料(2本分)	■ カロリー・・・・・約 222kcal 塩分・・・・・・約 0.9g
A (冷やではん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··········· 少々 ······1枚
●2人分はすべての材料を2倍	量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. ボールにAを入れて混ぜ合わせる。塩、こしょうで味を調え、 2等分にする。
- 2. 春巻きの皮を縦半分に切り、手前側に1を細長くのせ、 端から巻きずしのようにしっかりと巻く。両端を軽く指で つまんでおく。
- 3. 巻き終わりを下にして、図のように グリル皿の手前側に寄せて並べる。 オリーブ油をはけで表面に軽く塗り、 上段に入れる。











2人分のとき





チーズカツレツ

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 365kcal ■ 塩分・・・・・・約 0.7g ■
豚ロース肉(とんかつ用)	·····1枚(100g)
塩、こしょう	少々
バター	5g
A {パン粉 ····································	大さじ1½
A \	大さじ1½
イタリアンドレッシング・・・・・ (角切りトマト、バジルなどを加え	,

●2人分はすべての材料を2倍量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジャヒーター加熱

1. バターを耐熱容器に入れてふたをし、庫内中央に置く。





約20~30秒



溶けたバターを、Aと混ぜ合わせておく。

2. 肉を軽くたたき、細かく筋切りをして 広げる。塩、こしょうをして、図のように グリル皿の手前側に寄せて置く。 1のパン粉全量を肉にのせて、軽く手で 押さえ、上段に入れる。











3. 焼き上がったら皿に盛り付ける。お好みで、角切りトマト、 バジルを加えたイタリアンドレッシングをかける。


■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.43「上面グリル」







ピーマンの肉詰め甘酢あん



●2人分はすべての材料を2倍量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. ピーマンを縦半分に切って種を取り、内側に片栗粉(分量外) をまぶす。ボールにAを入れてねばりが出るまでよく 混ぜ合わせ、ピーマンに詰める。
- 2. 1を図のようにグリル皿の手前側に寄せて 並べ、上段に入れる。











- 3. 小さめの鍋にBを入れ、ひと煮立ちしたら水溶き片栗粉を 入れてとろみを付ける。
- 4. 2を皿に盛り付け、3のあんをかける。





ごまごまからあげ

材料(1人分)	■ カロリー・・・・ 約 439kcal ■ 塩分・・・・・ 約 1.6g ■
鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	各小さじ1弱 小さじ2 少々 大さじ2 大さじ1
●2人分は溶き卵以外のすべて(の材料でZIT重に9つ

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。 Aとともにビニール袋に入れて、よく混ぜ合わせる(10分 程度おくと、さらに味がしみ込みます)。 ボールに片栗粉と肉を入れ、肉の表面の粉っぽさがなくなり しっとりするまで、よくもみ込む。
- 2. 1にいりごまをまぶす。皮目を上にして 図のようにグリル皿の手前側に寄せて 並べ、上段に入れる。















鶏の西京焼き

材料(1人分)	■ カロリー(1人分)・・約 336kcal ■ 塩分 · · · · · · · · · · 約 0.4g
鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·············25g ·······各大さじ¼ ···········小さじ¼
●2人分はすべての材料を	7,0072

4 こんがり8分(1人分) 加熱 [1人分] [1人小] [1人小]





なすの揚げ浸し

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 171kcal ■ 塩分・・・・・・・約1.4g ■
なす	·····中1本(80g)
サラダ油	····· 大さじ1
ູ∫だし汁※	40ml
A (みりん、しょうゆ	····· 40ml ···· 各大さじ½
大根おろし、青ねぎ・・・・	各適量
※水1カップに顆粒だし	の素、小さじ 1 の割合で溶いて使用。
■2人分けすべての材料	たり位号にする

●2人分はすべての材料を2倍量にする

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は5等分に切り、合わせたAをもみ込む。 (10分程度おくと、さらに味がしみ込みます)
- 2. 1の余分なみそは取り除き、図のように グリル皿の手前側に並べ(手前側に 置きすぎないようにする)、白ごまをふり、 上段に入れる。











2人分のとき

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. なすは縦半分に切り、皮目に細かく切り込みを入れ、 それぞれを3等分する。しばらく塩水につけてアクを 抜いておく。水けを切り、サラダ油を全面にまぶす。
- 2. 1を皮目を上に図のようにグリル皿の 手前側に寄せて並べ、上段に入れる。





●目安時間 約8分




3. 小さめの鍋にAを合わせ、 ひと煮立ちさせる。 焼き上がった2を器に盛り、


汁をかける。 大根おろし、小口切りにした 青ねぎをのせる。



● 「4 こんがり8分(1人分)」(エリア加熱)使用時の食品の置きかた

●グリル皿の手前側に食品を置いてください。





なすのミートソース ゆでスパゲティ



合わせ技セ

使用する容器

耐熱ガラス製ボール

直径:19~22cm 1.5L 深さ:8~10cm

●浅い容器はふきこぼれます。

材料(1人分)

[なすのミートソース] カロリー(1人分)・・約156kcal ≣塩分 · · · · · · · · · · 約1.8g ≣ なす · · · · · · · 中1本(80g) (たまねぎ(みじん切り).....大さじ2 A (にんにく(みじん切り)····· 小さじ¾ オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・小さじ1 ミートソース(缶詰)100g

[ゆでスパゲティ] ≣カロリー(1人分)··約344kcal ■

■ 塩分 · · · · · · · · · · · · 約1.0g ■ スパゲティ(ゆで時間7分の物).....70g 水······170ml (オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・小さじ2) B **(** 白ワイン····· 大さじり 塩......小さじ場

クッキングシート

- ●2人分はゆでスパゲティの水を1½カップ、その他の 材料を2倍量にする 工程1の加熱を約2分30秒~3分にする
- ●仕上がりを変えるとき→ P.35

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

●「合わせ技セット」のポイント→ P.104

くミートソースの下ごしらえ>

1. なすは縦半分に切り、皮目に細かい切り込みを入れる。 厚さ約8mmの半月切りにしたあと、しばらく塩水につけて アク抜きをし、軽く水けを切る。Aとなすを深めの耐熱容器に入れる。 混ぜ合わせて油をなじませ、ラップなしで庫内中央に置く。



2度押す





約1分30秒~2分



落としぶたをする

加熱後、ミートソースを加えて混ぜ、 なすが重ならないように 図のようにグリル皿全面に並べる。



<スパゲティの下ごしらえ>


2. スパゲティは長さを2等分に折り、くっ付きをなくすために少しずつ 方向を変えて深めの耐熱ガラス製ボールに入れる。Bと水を上から かけるように加える。

<加熱する>

3. グリル皿を上段に入れる。 スパゲティを入れたボールに クッキングシートで落としぶたをし、 ラップなしで庫内中央に置く。 ●落としぶたについて→ P.82



18-1人分







加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出し、 スパゲティをほぐし、ソースを加えて混ぜる。

取り出すときはやけどに注意する。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。 なすのミートソース:「両面グリル」ボタンで約15~17分。 ゆでスパゲティ:クッキングシートで落としぶたをして

●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。

「レンジ」ボタンの600Wで、約10分。

「なすのミートソース」を変えて一

きのこソテー & ゆでスパゲティ



材料(1人分)

[きのこソテー]

■ カロリー(1人分)・・約209kcal ■ 塩分 · · · · · · 約1.0g

(生しいたけ、エリンギ、えのきだけ、しめじなど) ●まいたけは黒い汁が出るのであまりおすすめ しません。

(オリーブ油 · · · · · · · · 大さじ1 白ワイン · · · · · · 大さじ1 にんにく(みじん切り) · · · · · · 小さじ1 塩、こしょう · · · · · · 適量
,]	白ワイン・・・・・・大さじ1
A 1	にんにく(みじん切り)・・・・・・・小さじ1
(塩、こしょう・・・・・・・・・ 適量
l .	5−5g
l la	ょうゆ適量
刻み	みのり適量

- 1. しいたけ、エリンギは薄切り、えのきだけは適当な長さに切り、 しめじはほぐす。 ボールにきのことAを混ぜ、グリル皿にのせて広げる。
- 2. 左記2と同じ要領で、ゆでスパゲティの下ごしらえをする。
- 3. 左記3と同じ要領で加熱し、取り出す。 スパゲティにバターを入れてほぐし、きのこソテーを加えて混ぜる。 しょうゆを加えて味を調える。 きざみのりを盛る。
- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。 きのこソテー:「両面グリル」ボタンで、約15~17分。 ゆでスパゲティ: クッキングシートで落としぶたをして 「レンジ」ボタンの600Wで、約10分。
- ●2人分はゆでスパゲティの水を1½カップ、その他の材料を2倍量にする
- ●仕上がりを変えるとき→ P.35

焼きトマトソース & ゆでスパゲティ



材料(1人分)

「焼きトマトソース】 ■ カロリー(1人分)··約124kcal ■ 塩分 · · · · · · · · · · 約0.8g トマト·····中1個(130g) (厚さ5mmのいちょう切り) (たまねぎ(みじん切り).....15g にんにく(みじん切り)......小さじ½ 塩......ひとつまみ こしょう.......適量 スライスベーコン(細切り).....½枚(10g)

作りかた

1. Aを耐熱容器に入れて混ぜ、ラップなしで庫内中央に置く。



600W





- 2. トマトはグリル皿に重ならないように並べ、上からAをかける。 塩、こしょうをしてベーコンを散らし、チーズをかける。
- 3. 左記2と同じ要領で、ゆでスパゲティの下ごしらえをする。
- 4. 左記3と同じ要領で加熱し、取り出す。 スパゲティをほぐし、トマトソースを加えて混ぜる。 ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。
- 1品ずつ加熱してください。 焼きトマトソース:「両面グリル」ボタンで約13~16分。 ゆでスパゲティ: クッキングシートで落としぶたをして 「レンジ」ボタンの600Wで、約10分。
- ●2人分はゆでスパゲティの水を1½カップ、その他の材料を2倍量にする 工程1の加熱を約1分~1分30秒にする
- ●仕上がりを変えるとき→ P.35

塩ざけ & 小松菜のサッと煮



使用する容器 耐熱ガラス製ボール

直径:19~22cm

1.5L 深さ:8~10cm

●浅い容器はふきこぼれます。

材料(1人分)

合わせ技セ

[塩ざけ] ■カロリー(1人分)・・約159kcal ≣塩分 · · · · · · · 約1.4g ≣

塩ざけ ·····1切れ(1切れ約80g)

[小松菜のサッと煮]

≣カロリー(1人分)・・約110kcal ■ ■塩分····· 約1.0g **■** 小松菜(4cm幅に切る)······100g 薄あげ(1cm幅に切る).....20g (だし汁(室温)大さじ4 (顆粒だしの素の場合は、小さじ%弱使用) 薄口しょうゆ小さじ1 | みりん小さじ1

クッキングシート

●2人分はすべての材料を2倍量にする

●仕上がりを変えるとき→ P.35

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

●「合わせ技セット」のポイント→ P.104

<小松菜の下ごしらえ>

1. 深めの耐熱ガラス製ボールに、小松菜の軸の部分、小松菜の葉の部分、 薄あげの順に入れる。Aを薄あげの上からかけるように入れる。

<加熱する>

2. 1のボールにクッキングシートで ふたをし、庫内中央に置く。 ●ふたについて→ 下記参照





1人分のとき

2人分のとき

塩ざけは図のようにグリル皿の 手前側に寄せて置き、 上段に入れる。



自動メニュー/時間

自動メニュー 17-1人分



目安時間

加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 小松菜は全体を混ぜて汁となじませる。

取り出すときはやけどに注意する。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

塩ざけ: P.85を参照

小松菜のサッと煮: ふたをして「レンジ」ボタンの600Wで、約6~9分。

●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。

●深めの耐熱ガラス製ボールにクッキングシートでふたをするときは、安定を良くするため 右図のように端を折り曲げて、ボールの上からふたをしてください。 (ずれ落ち防止になります)

クッキングシートのふた

端を下向きに 折り曲げる

耐熱ガラス製ボール

17 焼き魚セット (1人分)

塩さば &

豚汁



使用する容器 耐熱ガラス製ボール

 直径: 19~22cm 1.5L 深さ:8~10cm

●浅い容器はふきこぼれます。

[塩さば]

材料(1人分)

■カロリー(1人分)・・約291kcal ≣塩分 · · · · · · · 約1.8g ≣

塩さば1切れ(1切れ約100g)

■ カロリー(1人分)···約99kcal ■ 塩分····· 約1.5g ■			
豚薄切り肉・・・・・・25g			
酒少々			
(大根(薄いいちょう切り)18g			
こんにゃく(短冊切り)10g			
A ごぼう(ささがき) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
$A \begin{cases} $			
だし汁(室温)1カップ			

●2人分は豚汁のだし汁を1½カップ、その他の材料を 2倍量にする 工程1の加熱を約2分30秒にする

みそ・・・・・・大さじ½強

●仕上がりを変えるとき→ P.35

(顆粒だしの素の場合は、小さじ¼弱使用)

作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

●「合わせ技セット」のポイント→ P.104

<豚汁の下ごしらえ>

1. 肉は適当な大きさに切り、酒で下味を付けておく。 深めの耐熱ガラス製ボールに、Aと肉を入れてラップをし、 庫内中央に置く。



600W



約1分30秒



加熱後、ひと混ぜし、だし汁を加えみそを入れて溶く。

<加熱する>

2. 豚汁を入れたボールを、 ラップなしで庫内中央に置く。 塩さばに切り込みを入れ、 皮目を上にして図のように グリル皿の手前側に寄せて置き、 上段に入れる。





1人分のとき 2人分のとき

白動メニュー/時間

自動メニュー 17-1人分



<u>あたため</u> ●目安時間 スタート 約12分

加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 取り出すときはやけどに注意する。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

塩さば: P.85を参照

豚汁:工程1の下ごしらえをしたあと、ラップなしで 「レンジ」ボタンの600Wで、約6~8分。

●追加加熱の表示が消えたとき 手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.104

自動メニューの「合わせ技セット」を使って、焼き魚と汁物やゆでスパゲティとパスタソースなどを同時に調理! 手間なくカンタンにおいしく仕上げることができます。

基本のポイント

上 段 パ

焼さ用 パスタソース



汁物 ・ 煮物 ゆでスパゲティ

容量: 1.5L

合わせ技セッ



直径19~22cm ●浅い容器はふきこぼれます。 魚などの大きさはできるだけそろえる。

- ●焼き魚はグリル皿の手前側に寄せて置き、パスタソースはグリル皿全体に広げ、 周囲の溝にかからないようにする。
- ●下ごしらえしたあと、長時間冷蔵した材料をそのまま焼かない。 (焼き上がりの温度が低くなることがあります)
- ●容器は大きめのものを使用する。(左記参照)
- ●レンジとヒーターを使用しているため、ラップやアルミホイルを落としぶたに使用しない。 メニューにより、クッキングシートで落としぶたをする。 $\rightarrow P.100$
- ●材料の切りかたや分量はレシピ通りに。 (大きさや分量が違うと上手にできません)
- ●メニューにより、材料に下加熱をして火通りをよくする。 (例:豚汁)
- ●底の方が火の通りがよいため、煮えにくい材料を底に入れる。

アレンジするときは

●材料の総分量や大きさが同じであれば、野菜・魚など同じ素材の中で種類を変えることもできます。

手動で加熱するときは

●合わせ技セットは、自動でしかできません。手動の場合は、1品ずつ加熱してください。 加熱方法は各ページをご覧ください。

追加加熱するときは

- 上段のグリル皿と下のボールは別々で追加加熱してください。
- 上段 (焼き魚 ・パスタソースなど) を追加加熱するとき
- ●加熱終了後、下のボールを取り出し、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 (この方法での追加加熱は、上ヒーターでの加熱になります)
- ●表示部の「秒」の点滅中(6分間)が消えたときは、「両面グリル」ボタンの長押し2秒間で「上面グリル」に設定し、時間を控えめに、 様子を見ながら加熱してください。
- (例)「塩さば&豚汁」で「塩さば」だけを追加加熱したいとき ①豚汁を取り出す。(取り出すときはやけどに注意する) ②「上面グリル」に設定し、様子を見ながら加熱する。
- 下(汁物・煮物・ゆでスパゲティなど)を追加加熱するとき

●グリル皿を取り出して、「レンジ」600Wで時間を控えめに、様子を見ながら加熱してください。

- (例)「塩さば&豚汁」で「豚汁」だけを追加加熱したいとき
 - ①上段のグリル皿を取り出す。(取り出すときはやけどに注意する)
 - ②「レンジ」600Wに設定し、様子を見ながら加熱する。

THE THE PARTY OF T

<u>.T5UJI</u> 辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3 www.tsujicho.com

「こんがり8分」は、辻調グループ校の先生方考案のレシピです。 また、赤字のメニューは、先生方のワンポイントや料理のレベル アップのアドバイスを紹介しています。 (加熱の種類の右に を記載)

身	身子・ ノン・ シーフ	
	チョコレートケーキ75	
	いちごのショートケーキ・・・・・・・ 74	
	フルーツケーキ・・・・・・・・・・・・ 73	
	シフォンケーキ・・・・・・・・・・・ 72	
	抹茶シフォンケーキ 72	
	ココアシフォンケーキ・・・・・・・・ 72	
	コールケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

焼きい

70

ドラーコーレ 2	トースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	手作りピザ(ソフト生地)・・・・・・・・・ 65	アイスボックスクッキー・・・・・・・・66	クッキー66	・カラメルソース・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67	カスタードプディング・・・・・・・・・ 67	シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・レンジで作るシュー・・・・・・・・・・・ 69	いちごジャム・・・・・・・・・・・・・・・・70	
_	O-T	00	-00	-00	01	01	-00	00	, 0	







- ●は「自動メニュー」で作れます。
- ●は「1~4人分」が作れます。レシピ中には [☆] を 記載しています

付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。

豆腐の水切り にんにくの臭み抜き にんにくの臭み抜き かんたいこの解凍 アイスクリームを食べや アイスクリームを食べや アイスクリームを食べや アイスクリームを含かす キョコレートを溶かす モししいたけを戻す オットワイン も、カースをでかす お菓子(せんべい)の乾燥 めんつゆ めんつゆ い)の乾燥

、やすく

ハンバーグ 焼き豚 手羽元の香味焼き ソースの作りかた

	1	
	As a	





塩さば



ア

デ

ア

ツ

丰





白ごはん

茶わん蒸し















●赤字のメニューについて(→ P.105)

:
-
-

-	:								
SEO.									
	76	76	77	78	78	79	79	4	
きは、記載の分量をお	お守りく	ださい	١。分量	是を変え	えると	ト手に	できない	い場合があり	まっ

●本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、写真にある付け合わせや飾り物は含みません。

角

介
•
豆
の
お
か
ず

ほっけの開き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あじの開き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ぶりの照り焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	塩ざけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	塩さは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		:	:	
84	84	85	85	85



じゃがいものグラタ

ス

ンとハムのドリア

87

88

88

さけのハーブ蒸し

ラビゴットソース

83


マカロニグラタン

83



ご
は
ん
•
卵
•
グ
ラ
-

101	
ん	
•	
卵	
•	
グ	
ラ	
タ	
ン	



五目豆

さけとしめじの

白身魚のホイル

かれいの煮つけ

黒豆

		ホイル焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
80	80	81	81	

90 90 91







なすのミー

ス&ゆでスパゲティ

100

焼きトマトソース&ゆでスパゲティ

101

きのこソテ

&ゆでスパゲテ

101

豚とりんごのレモン焼き

豚肉のピザ風グリル

102

103

塩ざけ&小松菜のサッ

塩さば&豚汁

合わせ技セッ

ト」のポイン

104

わ

しとトマトの重ね焼き

95

96

トロー

95

なすと豚肉の重ね焼き

なすのツナ入りボ

トグラタ

96

野菜の

お

トライスのカネロニ


97

97

肉巻き野菜・・・	鶏肉のロースト	鶏の照り焼き	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

鶏のから揚げ







合わ

せ 技

セ

ツ



ごまごまからあげ

マンの肉詰め甘酢あ

98

98

鶏の西京焼き

なすの揚げ浸し

シピ編

こ h

ŋ

8 分



ullet は「自動メニュー」で作れます。/ は「 $1\sim4$ 人分」が作れます。レシピ中には $^{1\sim4}_{\lambda\beta}$ を記載しています。

●は「1人分」と「2人分」が作れます。レシピ中には (大学) を記載しています。 /●は「ヘルシーコース」が選べます。 付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。

tsui.